

マニュアル構成

本商品のマニュアルは下記のように構成されております。ご利用の目的に合わせてお読みください。



取扱説明書(本書)

Aterm WARPSTARの基本機能についての解説書です。



データ通信詳細ガイド(CD-ROM:PDFファイル)=

本書には記載されていない、Aterm WARPSTARのより 詳細な機能について解説しています。



·用語解説(CD-ROM:HTMLファイル)・

本書で使われている用語や、Aterm WARPSTARを活用するために知っておきたい用語の解説を五十音順で検索することができます。



「お困りのときには(CD-ROM:HTMLファイル)「

Aterm WARPSTARのご利用中にトラブルが起きたときの対処法について問題の種類で検索して読むことができます。

CD-ROMの操作方法について(◆ 本書P16「電子マニュアルの見かた」)

本装置の対応OSは、Windows® Me、Windows® 98、Windows® 2000(日本版)です。ただし、対応OSでご使用される場合でもお客様が使用されているパソコンの環境などによっては、すべての動作を保証するものではありません。また、対応OS以外でご使用される場合は、動作の保証はいたしませんのであらかじめご了承ください。

はじめに

このたびは、『Aterm WB20R』、『Aterm WL20R&WL11U ワイヤレス LAN セット』、『Aterm WL20R&WL11C ワイヤレス LAN セット』をお買い上げいただきまことにありがとうございます。

『Aterm WB20R』。『Aterm WL20R&WL11U ワイヤレス LAN セット』。『Aterm WL20R&WL11C ワイヤレス LAN セット』(以下 WARPSTAR(ワープスター)と称します。)は、CATV / ADSL 網を使用し、ネットワーク上のパソコンからインターネットに接続してご利用できる製品です。

『Aterm WL20R&WL11UワイヤレスLANセット』『Aterm WL20R&WL11CワイヤレスLANセット』(以下ワイヤレスLANセットと称します。)はワイヤレス通信機能を搭載していますので、『Aterm WL20R』(以下WARPSTARベースと称します。)をワイヤレス親機、『Aterm WL11U』/『Aterm WL11C』(以下WARPSTARサテライトと称します)をワイヤレス子機として親機と離れたところから無線で通信できます。

また、『Aterm WB20R』でも別売りオプションの『Aterm WL11C』を装着することによって『Aterm WL20R』と全く同じ無線 LAN 機能をご利用になることができます。

本書ではWARPSTARの設置・接続のしかたから、さまざまな機能における操作・設定方法、困ったときの対処方法まで、WARPSTARを使いこなすために必要な事項を説明しています。本装置をご使用の前に、本書を必ずお読みください。また、本書は読んだあとも大切に保管してください。

ワイヤレス機器の使用上の注意

本装置は、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- (1)本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- (2)万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本 装置の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を 停止(電波の発射を停止)してください。
- (3) その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、Aterm(エーターム) インフォメーションセンターにお問い合わせください。

本装置は、2.4GHz全帯域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。変調方式としてDS-SS方式を採用しており、与干渉距離は40mです。



2.4 : 2.4 GHz 帯を使用する無線設備を示す

DS : 変調方式を示す

4 : 想定される干渉距離が40m以下であること

: 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可

能であることを意味する

Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation 2001

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

目次

はじめ	٠٠٠٠٠ ت		1
目次・・			2
「データ	通信詳	細ガイド」目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
安全に	正しくa	ô使いいただくために ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
電子マ	ニュアル	レの見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
		でできること · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		ノド回線での快適インターネット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		:ードでワイヤレスネットワークの拡張・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		ティで簡単設定 / 接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・1	
1章	最初(こここまでやりましょう	
	1-1	あらかじめ確認してください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	1-2	セットを確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-:	
	1-3	各部の名前とはたらき・・・・・・・1111	
		WARPSTARベース (WB20R / WL20R)···············1	
		WARPSTAR サテライト (WL11U)/(WL11C)・・・・・・・・1-	
	1-4	WARPSTAR ベースを接続するための準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		WARPSTAR ベースの電源を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		ブロードバンドモデムに接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		WB20RにWL11C(別売)を取り付けるには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2 章		ターネットをしましょう	
	2-1	CATV でインターネット接続しよう・・・・・・・・・・・2-:	
		パソコンと接続するポートを確認する ・・・・・・・・・・・・・・・・・2-5	
		WARPSTAR ベースを接続する前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		PC カードタイプ WARPSTAR サテライトを使用する・・・・・・・2-	
		USB タイプ WARPSTAR サテライトを使用する・・・・・・・・・2	
		WARPSTAR ベースの USB ポートを使用する・・・・・・・・・・2 - ・	6
		WARPSTAR サテライト(WL11U)/(WL11C)に	
		パソコンを接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-	
		らくらくアシスタントをインストールする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
		WARPSTAR 導入ウィザードで設定する (サテライト)・・・・・・・2-1	0
		WARPSTAR ベースとの通信状態を確認する	
		(サテライトマネージャ)· · · · · · · · · · · · · · · · · 2-1	7
		WARPSTAR ベースの USB ポートにパソコンを接続する・・・・・・・・・・・2-1	8
		らくらくアシスタントをインストールする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
		WARPSTAR 導入ウィザードで設定する (USB ポート)・・・・・・・2-18	8
		インターネットの接続設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-2	3
		インターネット接続を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-2	3
		インターネットに接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-2	7
		アクセスマネージャで接続状態を確認する・・・・・・・・・・・2-2	
		ブロードバンドでインターネットに接続する・・・・・・・・・2-2	

	2-2	ADSL でインターネット接続しよう・・・・・・・・・・・2-30
		パソコンと接続するポートを確認する・・・・・・・・・・・・・・2-30
		WARPSTAR ベースを接続する前に · · · · · · · · · · · · · · · 2-30
		PC カードタイプ WARPSTAR サテライトを使用する・・・・・・・・・ 2-31
		USB タイプ WARPSTAR サテライトを使用する・・・・・・・・・・・2-32
		WARPSTAR ベースの USB ポートを使用する・・・・・・・2-34
		WARPSTAR サテライト(WL11U)/(WL11C)に
		パソコンを接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-35
		らくらくアシスタントをインストールする・・・・・・・・・2-35
		WARPSTAR 導入ウィザードで設定する (サテライト)・・・・・・2-38
		WARPSTAR ベースとの通信状態を確認する
		(サテライトマネージャ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-45
		WARPSTAR ベースの USB ポートにパソコンを接続する:・・・・・・・2-46
		らくらくアシスタントをインストールする・・・・・・・・・・・・・・・・2-46
		WARPSTAR 導入ウィザードで設定する (USB ポート)・・・・・・2-46
		インターネットの接続設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・2-51
		インターネット接続を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・2-51
		ADSL モデムに接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・2-53
		インターネットに接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-55
		アクセスマネージャで接続状態を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・2-55
		ADSL でインターネットに接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-55
3 章	各種.	ユーティリティを使いこなしましょう
	3-1	らくらくアシスタントの基本操作・・・・・・・・・・・・・・・・3-2
		らくらくアシスタントの使いかた・・・・・・・・・・・3-2
	3-2	らくらくアシスタントで設定できること・・・・・・・・・3-4
		メインメニュー画面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		接続先の設定画面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-5
	3-3	ベースマネージャで設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	3-4	サテライトマネージャで設定する・・・・・・・・・・・・3-12
4 章	LAN	機能を使いこなしましょう
	4-1	LAN のデータ通信機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4-2
		アドバンスド NAT・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		フィルタリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4-4
		DHCP サーバ機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4-5
		DNS フォワーディング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4-7
		IP ルータ機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4-8
		IEEE802.11b 無線 LAN · · · · · · · 4-9
		WEP/MAC アドレスセキュリティ機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4-10
		ロギング機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	4-2	ファイルとプリンタの共有・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4-14
		LAN を使ったファイルとプリンタの共有・・・・・・・・・・・・・・・・・4-14

		LAN に接続するための準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••• 4-15
		ファイルとプリンタを共有する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-17
	4-3	無線 HUB モードによるネットワーク拡張・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-19
		無線 HUB モードの設定手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-20
		ユーティリティやドライバをインストールする・・・・・・・・・・・・・・	4-21
		ベースマネージャでベースのネットワーク設定を変更する・・・・・・	
		サテライトマネージャの設定を変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-25
		無線 HUB モードを設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-26
		WARPSTAR ベースをネットワークに接続する ・・・・・・・・・・・・・・	
		無線接続するパソコンの利用範囲を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		お困りのときには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	4-4	WARPSTAR のセキュリティ機能について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		WAN 側へのセキュリティ機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		無線ネットワーク内のセキュリティ機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••• 4-37
5 章	サ田口)のときには	
3 보	மை <u>.</u> 5-1	プのこさには トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	5-1	設置に関するトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 2
		らくらくアシスタントに関するトラブル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	5-2	WARPSTAR を初期化する ····································	
	5-2	ベースマネージャで初期化する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		ディップスイッチで初期化する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	5-3	自己診断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	5-5	自己診断を行う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
			0 0
6章	付録		
	6-1	製品仕様·····	6-2
		WARPSTARベース(WB20R)仕様······	6-2
		WARPSTARベース(WL20R)仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-2
		WARPSTAR ベースのディップスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-4
		WARPSTAR ベースの USB ポートインタフェース ・・・・・・・・・・・・	6-5
		WARPSTAR ベースの 10BASE-T ポートインタフェース・・・・・・	6-5
		WARPSTAR サテライト(WL11U)/(WL11C)仕様・・・・・・	6-6
	6-2	別売オプション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	6-3	お問い合わせ・アフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		インフォメーションサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		ホームページ「AtermStation」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		PC クリーンスポットの訪問サポート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		修理について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		持ち込み修理先一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
索引・・	• • • • • •		•••索引-1

「データ通信詳細ガイド」目次

1章	LAN 機能 1-1 パソコン間通信(アドホックモード)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2章	設定のバックアップ 2-1 設定内容を確認する・・・・・・・・2-2 2-2 設定内容を保存する・・・・・・・・・・・・・・・・・2-3
3 章	WARPSTAR をバージョンアップする 3-1 WARPSTARをバージョンアップする ·······················3-2
4章	ドライバの手動インストール 4-1 WARPSTAR ベースの USB-LAN ドライバをインストールする・・・・・・ 4-2 4-2 WARPSTAR サテライト(WL11U)のドライバを インストールする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

安全に正しくお使いいただくために

安全に正しくお使いいただくための表示について■

本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本装置を安全に正しくお使いいただくために守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。

⚠ 危 険 :人が死亡する、または重傷を負う危険が

差し迫って生じることが想定される内容

を示しています。

<u>介</u> 警 告 :人が死亡する、または重傷を負う可能性

が想定される内容を示しています。

↑ 注 意 :人が傷害を負う可能性が想定される内

容、および物的損害のみの発生が想定さ


れる内容を示しています。


STOP お願い :本装置の本来の性能を発揮できなかった


り、機能停止をまねく内容を示していま

す。

絵表示の例







設置場所

風呂、シャワー室への設置禁止 風呂場やシャワー室などでは使用しないでください。漏電し て、火災・感電の原因となります。





水のかかる場所への設置禁止 水のかかる場所で使用したり、水にぬらすなどして使用しな いでください。漏電して、火災・感電の原因となります。








雷源

商用電源以外の使用禁止





差し込み口が2つ以上ある壁の電源コンセントに他の電気製 品の電源プラグを差し込む場合は、合計の電流値が電源コン セントの最大値を超えないように注意してください。火災・ 感電の原因となります。

電源コードの取り扱い注意

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に 曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないで ください。



また、重い物をのせたり、加熱したりすると電源コードが破 損し、火災・感電の原因となります。

電源コードが傷んだら、ご購入店または NEC 保守サービス受 付拠点に修理をご依頼ください。

小警告

電源

ぬれた手での操作禁止 ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の 原因となります。





たこ足配線の禁止 本装置の電源コードは、たこ足配線にしないでください。た こ足配線にするとテーブルタップなどが過熱・劣化し、火災 の原因となります。



こんなときは

発煙した場合

万一、煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態のま ま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本体の 電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてく ださい。煙が出なくなるのを確認してから、ご購入店または NEC 保守サービス受付拠点に修理をご依頼ください。お客様 による修理は危険ですから絶対におやめください。







水が装置内部に入った場合

万一、内部に水などが入った場合は、すぐに本体の電源スイッ チを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、ご購入店ま たはNEC保守サービス受付拠点にご連絡ください。そのまま 使用すると漏電して、火災・感電の原因となります。







異物が装置内部に入った場合

本装置の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどの異 物を差し込んだり、落としたりしないでください。万一、異物が 入った場合は、すぐに本体の電源スイッチを切り、電源プラグを コンセントから抜いて、ご購入店または NEC 保守サービス受付 拠点にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因 となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。







電源コードが傷んだ場合

電源コードが傷んだ(芯線の露出・断線など)状態のまま使 用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本体の電源 スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、ご購入 店または NEC 保守サービス受付拠点に修理をご依頼ください。







破損した場合

万一、落としたり破損した場合は、すぐに本体の電源スイッチ を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、ご購入店または NEC 保守サービス受付拠点に修理をご依頼ください。そのまま 使用すると、火災・感電の原因となることがあります。







禁止事項

本装置は家庭用の OA 機器として設計されております。人命 に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシ ステム(幹線通信機器や電算機システムなど)では使用しな いでください。



分解・改造の禁止

本装置を分解・改造しないでください。火災・感電の原因と なります。





ぬらすことの禁止

本装置に水が入ったりしないよう、また、ぬらさないように ご注意ください。漏電して火災・感電の原因となります。







ぬれた手での操作禁止

ぬれた手で本装置を操作したり、接続したりしないでくださ い。感電の原因となります。



その他のご注意

使用禁止区域での注意 * 1

航空機内や病院内などの無線機器の使用を禁止された区域で は、本装置の電源を切ってください。電子機器や医療機器に 影響を与え、事故の原因となります。



ペースメーカを装着されている方の注意 * 1 植込み型心臓ペースメーカを装着されている方は、本装置を ペースメーカ装着部から 22cm 以上離して使用してください。 電波により影響を受ける恐れがあります。



異物を入れないための注意

本装置の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の 入った容器、または小さな金属類を置かないでください。こ ぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



^{* 1:}WB20Rは、拡張カードスロットにWL11C(別売)を挿入して、ワイヤレス LAN 対応に拡張した場合。

注

設置場所

火気のそばへの設置禁止

本装置や電源コードを熱器具に近づけないでください。ケース や電源コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることが あります。





湿度の高い場所への設置禁止

直射日光の当たるところや、温度の高いところ、発熱する装 置のそばに置かないでください。内部の温度が上がり、火災 の原因となることがあります。





油飛びや湯気の当たる場所への設置禁止

調理台のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、ほこり の多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となる ことがあります。





不安定な場所への設置禁止

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない でください。また、本装置の上に重い物を置かないでくださ い。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因とな ることがあります。



通風孔をふさぐことの禁止

本装置の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと 内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。次の ような使い方はしないでください。



- 横向きに寝かせる
- ・収納棚や本棚などの風通しの悪い狭い場所に押し込む
- ・じゅうたんや布団の上に置く
- テーブルクロスなどを掛ける

横置き・重ね置きの禁止

本装置を横置きや重ね置きしないでください。横置きや重ね 置きすると内部に熱がこもり、火災の原因となることがあり ます。



温度変化の激しい場所(クーラーや暖房機のそばなど)に置か ないでください。本装置の内部に結露が発生し、火災・感電の 原因となります。





<u>(1)</u> 注 意

電源

プラグの取扱注意

電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



移動させるときの注意

移動させる場合は、本体の電源スイッチを切った後、電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続線をはずしたことを確認の上、行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



アース線の取付

万一、漏電した場合の感電事故防止のため、必ずアース線を取り付けてください。



長期不在時の注意

長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグ をコンセントから抜いてください。



電源プラグの清掃


電源プラグとコンセントの間のほこりは、定期的(半年に 1 回程度)に取り除いてください。火災の原因となることがあります。



注意

禁止事項

乗ることの禁止





その他のご注意

雷のときの注意

雷が鳴りだしたら、電源コードに触れたり周辺機器の接続をしたりしないでください。落雷による感電の原因となります。



取扱説明書に従って接続してください。 間違えると接続機器が故障することがあります。



STOP お願い

設置場所

本装置を安全に正しくお使いいただくために、次のような所 への設置は避けてください。

- ・ほこりや振動が多い場所
- ・気化した薬品が充満した場所や、薬品に触れる場所
- ・ラジオやテレビなどのすぐそばや、強い磁界を発生する装置が近くにある場合
- ・高周波雑音を発生する高周波ミシン、電気溶接機などが近 くにある場所

本装置をコードレス電話機やテレビ、ラジオなどをお使いに なっている近くで使用すると影響を与える場合があります。

ワイヤレス親機とワイヤレス子機間で電波の届く範囲は見通しで約100mです。周囲の電波状況や壁の構造(鉄筋壁、防音壁、断熱壁)などにより、距離が短くなります。*1

本装置とコードレス電話機や電子レンジなどの電波を放射する装置との距離が近すぎると通信速度が低下したり、データ通信が切れる場合があります。またコードレス電話機の通話にノイズが入ったり、発信・着信が正しく動作しない場合があります。このような場合は、お互いを数メートル以上離してお使いください。* 1

禁止事項

動作中に接続コード類がはずれたり、接続が不安定になると 誤動作の原因となります。動作中は、コネクタの接続部には 絶対に触れないでください。

日ごろのお手入れ

汚れたら、乾いた柔らかい布でふきとってください。汚れのひどいときは、中性洗剤を含ませた布でふいたあと、乾いた布でふきとってください。化学ぞうきんの使用は避けてください。ベンジン、シンナーなどの有機溶剤、アルコールは絶対に使用しないでください。変形や変色の原因となることがあります。

* 1:WB20R は、拡張カードスロットに WL11C (別売)を挿入して、ワイヤレス LAN 対応に拡張した場合。

本書の見かた

必要に応じて、以下の順番でお読みください。

1 最初にここまでやりましょう

最初に必ずお読みください。



2 インターネットをしましょう

パソコンの接続とインターネットの設定が行えます。お使いのパソコンによりどちらかをお読みください。



3 らくらくアシスタントを使い こなしましょう

Atermを活用するために、らくらくアシスタントの使い方を説明しています。



4 LAN機能を使いこなしま しょう

Atermでお使いいただけるLAN機能 について説明しています。



2のお知らせ

本書に書かれていないデータ通信機能の詳細や、「用語解説」、「お困りのときには」は添付の CD-ROM をご覧ください。

本文中では、Aterm WB20R / WL20Rを「WARPSTARベース」 Aterm WL11U / WL11Cを「WARPSTARサテライト」と呼びます。

電子マニュアルの見かた

データ通信機能の詳細についてや、「用語解説」、「お困りのときには」は、添付のCD-ROM「Aterm WARPSTARユーティリティ集」に収録されている電子マニュアルをご覧ください。

お願い

「データ通信詳細ガイド」をご覧になるとき、AcrobatReader3.0 以上をインストールされていない方は、[データ通信詳細ガイド] ボタンをクリックする前に、[AcrobatReader のインストール] ボタンをクリックして、AcrobatReader4.05 をインストールしてください。

1 パソコンを起動し、添付の CD-ROM「Aterm WARPSTAR ユーティリティ集 (ブロードバンド対応)」を CD-ROM ドライブにセットする ユーティリティや電子マニュアルのメニューが表示されます。

2 読みたいファイルのボタンをクリックする



(EOD)

お知らせ


「用語解説」または「お困りのときには」をご覧になるには、WWW ブラウザがインストールされている必要があります。

WARPSTAR でできること

ブロードバンド回線での快適インターネット

WARPSTAR は、ブロードバンドモデムに接続して使う LAN アダプタです。 WARPSTAR ベース、WARPSTAR サテライトに接続したパソコンからインターネットに接続することができます。

また、WARPSTARに接続したパソコン間でLAN機能を利用することができます。



WB20Rでは、USBポートでのLAN接続のみがご利用いただけます。ただし、WL11C(別売り)を装着することで、WL20Rと全く同じ無線LAN機能をご利用になれます。(◆P1-9)

インターネット接続

ブロードバンド通信網を利用したインターネット接続ができます。

- ・ブロードバンドインターネット接続はブロードバンドモデムとパソコンの間に WARPSTAR を接続することでご利用になれます。接続できるブロードバンド接続事 業者は、ホームページ AtermStation にて順次ご案内いたしますので、事前にご確認 ください。
- ・接続事業者によっては、WARPSTARのようなルータ機能をもつ装置の接続を制限している場合があります。ご利用にあたっては、あらかじめ接続事業者にご確認ください。
- ・ルータタイプの ADSL モデムに接続する場合は、「2-1 CATV でインターネットしよう」にしたがって設定を行ってください。

ファイルとプリンタの共有

WARPSTAR ベース、WARPSTAR サテライトに接続したパソコン間で、無線接続、 有線接続に関係なくファイルやプリンタを共有することができます。(◆ア4-14)

WARPSTAR サテライトの増設

別売の WARPSTAR サテライトを増設することができます。


接続できるパソコンは USB LAN 接続のパソコンも含めて全部で 32 台までです。10台以下でのご使用を推奨します。

無線 HUB モードでワイヤレスネットワークの拡張

LAN 上のパソコン間で通信する (無線 HUB モード)

WARPSTAR ベースに接続した有線 LAN / 無線 LAN 上のパソコン間で通信を行うことができます。

「4-3 無線 HUB モードによるネットワーク拡張」(◆FP4-19)




WB20Rで無線 LAN 機能をご利用になるには、別途 WL11C を装着する必要があります。

ユーティリティで簡単設定 / 接続

LAN機能、インターネット接続の設定は、すべて添付ユーティリティ「らくらくアシスタント」を利用して簡単に設定することができます。また、WARPSTARベース、WARPSTARサテライトに接続したどのパソコンからも同じように設定を行うことができます。

らくらくアシスタント

らくらくアシスタントは、WARPSTARを設定することができるユーティリティです。 らくらくアシスタントに、ドライバのインストールなどを行う導入ウィザードやインター ネット接続設定、バージョンアップなどを行う各種ツールが入っています。



らくらくアシスタントは WARPSTAR シリーズ共通です。お使いの機種によっては 無効になるボタンがあります。

アクセスマネージャ


らくらくアシスタントをインストールすると、同時にインストールされます。インターネットへの接続設定や、接続操作を行うユーティリティです。アクセスマネージャにより、常時接続のインターネットとパソコンの接続を切り離したり、接続状態をチェックしたりできます。

サテライトマネージャ

らくらくアシスタントをインストールすると、同時にインストールされます。 WARPSTARサテライトで利用するユーティリティです。WARPSTARベースとの無 線通信の設定をすることができます。

ベースマネージャ

らくらくアシスタントをインストールの際に[完全]を選択すると、インストールされます。WARPSTARのLAN機能の詳細な設定を行うことができるユーティリティです。



1

最初にここまでやりましょう

最初に必ずこの作業を行ってください。

1-1	あらかじめ確認してください1-2
1-2	セットを確認する1-3
1-3	各部の名前とはたらき1-4
1-4	WARPSTAR ベースを
	接続するための準備1-8

Windows $^{@}$ Me は、Microsoft $^{@}$ Windows $^{@}$ Millennium Edition operating system の略です。

Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating systemの略です。

Windows® 2000は、Microsoft® Windows® 2000 operating systemの略です。

1-1 あらかじめ確認してください

WARPSTARをご利用になる前に、次のことを確認してください。

ブロードバンド接続事業者およびプロバイダ会社とのインターネット接続契約はお 済みですか?

- ・WARPSTARをお使いになる前に、ブロードバンド接続事業者およびプロバイダ会 社との契約を済ませておいてください。
- ・WARPSTARの接続および設定には、下記のものが必要です。

ブロードバンドモデム

IP アドレスなどの設定情報

ADSL接続の場合は、接続事業者からのユーザID、プロバイダからのパスワードなどの接続情報

- ・また、事前に通信回線が開通していることをご確認ください。
- ・ルータタイプの ADSL モデムに接続する場合、「2-1 CATV でインターネット接続しよう」にしたがって、設定を行ってください。

パソコン環境について

・WB20R / WL20R および WL11U、WL11C は以下の OS 環境でご利用いただけます。

Windows® 98 日本語版 Windows® Me 日本語版 Windows® 2000 日本語版

・WARPSTAR とパソコンの接続には以下のポートを使用します。

WB20R / WL20R	.USB ポート
WL11U	.USB ポート
WL11CPC カード Type	e スロット

1-2 セットを確認する

設置を始める前に、構成品がすべてそろっていることを確認してください。不足しているものがある場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

構成品



WARPSTAR ベース WB20R 保証書または WL20R 保証書


WARPSTAR サテライト WL11U 保証書または WL11C 保証書 (お買い上げのワイヤレス LAN セットにより、どちらかが同梱されています。 WB20R には同梱されていません。)

無線注意シール (WB20R には同梱されていません。)

1-3 各部の名前とはたらき

WARPSTARベース(WB20R/WL20R)


前面図



【ランプ表示】

ランプの種類	ランプのつき方(色)	本装置の状態
Power ランプ	緑(点灯)	電源が入っているとき
Ready ランプ	緑(点灯)	USB ポートにパソコンが接続されているとき (USB ドライバが正しくインストールされてい るとき)
Data ランプ	緑(点灯)	LAN で接続されたパソコンでデータ送受信中

背面図



カスケード切替スイッチ

10BASE-Tポートに接続する機器(ブロードバンドモデムおよび無線 HUB モードでの上位ハブ)により切り替えます。(❤ P2-26、2-54、4-27)

切り替えるときは、細く硬いもの (つまようじの先など)を使ってください。

10BASE-Tポート

プロードバンドモデム接続、または無線 HUBモードでの上位ハブとの接続に使用 します。 USB ポート

添付の USB ケーブルを使って、パソコンの USB ポートに接続します。

雷源コード

AC100V の家庭用電源コンセントに接続 します。

アース線接続端子

アース線を取り付ける端子です (アース線は添付されていません)。


側面図

拡張カードスロットカバー (WB20Rのみ)


拡張カードスロットカバーを取り外し、WL11C(別売)を装着するとWL20Rと全く同様のワイヤレスLAN通信がご利用できます。(ワイヤレスLAN通信を行うには、さらに別売のWARPSTARサテライトのWL11CまたはWL11Uが必要です。)



電源の入/切を切り替えるスイッチです。電源を入れるときは「I」側を押します。




底面図



カバー

ディップスイッチを設定する ときはこのカバーを外します。




ディップスイッチ 特別な設定をするときに使用し ます。(❤ P6-4)

WARPSTAR サテライト(WL11U)/(WL11C)

WL11U



PWR ランプ(電源) 電源が入っているとき緑色で点灯します。 ACT ランプ(通信表示) データ通信中に緑色で点滅します。



USB ポート 添付の USB ケーブルを使って、パソ コンの USB ポートに接続します。

WL11C



PC カードコネクタ

PCカードコネクタ パソコンの PC カードスロットに差し 込み接続します。

PWR ランプ (電源)

電源が入っているとき緑色で点灯します。

ACT ランプ (通信表示) データ通信中に緑色で点滅します。

お願い

PC カードコネクタには手を触れないでください。故障の原因となります。



x)お知らせ


WL11C(別売)は、WB20Rの拡張カードスロットに装着することもできます。 (❤P1-10)


WARPSTAR **ベースを接続するため の準備**

WARPSTAR ベースの電源を入れる


アース線を接続して電源コードを電源コンセントに接続し、WARPSTAR ベースの電源スイッチを入れます。

1 WARPSTARベースのアース線接続端子を壁のアース端子に接続するアース線は添付されていませんので、別途購入してください。アース線は漏電や落雷などが起こった場合に、人身への傷害や機器の損傷を防止する





3 WARPSTAR ベースの電源スイッチを入れる(「I」側を押す) しばらくして(Power ランプ、Ready ランプ、Data ランプが点滅したあと) Power ランプが緑色に点灯します。



お願い

電源を切ると、WARPSTARサテライトに接続したパソコンでの通信ができなくなります。

ブロードバンドモデムに接続する

CATV ケーブルモデムやルータタイプの ADSL モデムなどに接続する場合は、「2-1 CATV でインターネット接続しよう」にしたがって接続してください。

フレッツ ADSL などの ADSL (PPPoE) モデムに接続する場合は、「2-2 ADSL でインターネット接続しよう」にしたがって接続してください。

WB20RにWL11C(別売)を取り付けるには

WB20RにWL11C(別売)を装着し、さらにWARPSTARサテライト(別売りのWL11UやWL11C)を登録設定すれば、WL20Rと全く同様のワイヤレス LAN がご利用できます。

(ワイヤレス LAN 通信を行うにはさらに別売の WARPSTAR サテライト WL11C または WL11U が必要です。)

本体の USB ポートに接続したパソコンの他、WARPSTAR サテライトに接続したパソコンから、ワイヤレスでインターネットに接続したり、パソコン間でのデータの共有が可能となります。


拡張カードスロットにWL11C(別売)を取り付ける

1 WB20Rの電源スイッチを切る(「」側を押す) Powerランプが消灯していることを確認してください。

9 WB20Rの側面の拡張カードスロットカバーをはずす



Q 別売り WL11C を拡張カードスロットに装着する





- **1** WB20Rの電源スイッチを入れる(「Ⅰ」側を押す)
- **5** 拡張カードスロットに装着した WL11C の PWR ランプが緑色に点灯し、ACT ランプが点滅することを確認する



WB20Rの電源スイッチを切って (「」側を押す) 拡張カードスロットカバーを装着する

6





2

インターネットをしましょう

インターネットやLANをご利用になる前に、この章をお読みになり、WARPSTARとパソコンを接続してください。最初にどのポートに接続するかを確認してください。接続するポートごとに、ドライバのインストールからLANの設定まで、パソコンを接続するときに必ず行わなければならない設定について説明しています。

- 2-1 CATV でインターネット接続しよう......2-2
- 2-2 ADSL でインターネット接続しよう2-30

Windows $^{\circ}$ Me は、Microsoft $^{\circ}$ Windows $^{\circ}$ Millennium Edition operating system の略です。

Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating systemの略です。

Windows® 2000は、Microsoft® Windows® 2000 operating systemの略です。

2-1 CATV **でインターネット接続しよう**

ここでは、CATV モデム、ルータタイプの ADSL モデム (以降ブロードバンドモデムと呼びます)、その他の既存の LAN に接続してインターネット接続する場合を説明しています。

パソコンと接続するポートを確認する

お使いのパソコンに搭載されているポートの種類ごとに、接続のしかたを確認しましょう。ここでは確認するだけで、パソコンとWARPSTARは接続しないでください。

ポートの種類についてよくわからない方は、お使いのパソコンのポートと図をよく見 比べて接続するポートを確認してください。

接続ポートを確認する前に(WARPSTAR が対応している OS)

お使いのパソコンが WARPSTAR をご利用になれる環境になっているか確認してください。 WARPSTAR は以下の OS でのみご利用になれます。

- · Windows® Me 日本語版
- ・Windows® 98 日本語版
- ・Windows® 2000 日本語版

WARPSTAR 対応の OS をご利用の場合でも、お使いのパソコンの環境によっては、必要なネットワークコンポーネント (TCP/IP) がインストールされていない場合があります。必要なネットワークコンポーネントがインストールされているかどうかを確認し、インストールされていない場合は、添付の CD-ROM に収録されている「データ通信詳細ガイド」「1-2 ファイルとプリンタの共有」を参照してインストールしてください。

お願い


Windows® Me / 98 をご利用の場合、同じパソコンに複数のサテライトや USB ポートを接続して同時に使用することはできません。

WARPSTAR ベースを接続する前に

WARPSTAR ベースを接続する前に次のことを確認しましょう。

- プロードバンドモデムと回線は正しく接続されていますか? 接続の方法や確認は、プロードバンドモデムの取扱説明書を参照してください。
 - ルータタイプの ADSL モデム等で設定が必要な場合、「インターネットに接続する」
 (●P2-27)までの設定をしてから設定してください。
- **2** ブロードバンド接続事業者およびプロバイダ会社とのインターネット接続契約はお済みですか?
 - ・WARPSTARをお使いになる前に、ブロードバンド接続事業者およびプロバイダ 会社との契約を済ませておいてください。
 - ・WARPSTAR の接続および設定には、下記のものが必要です。 プロードバンドモデム IP アドレスなどの設定情報
 - ・また、事前に通信回線が開通していることをご確認ください。

PC カードタイプ WARPSTAR サテライトを使用する



PC カードスロットがあるパソコンには、WARPSTAR サテライト (WL11C)を取り付けることができます。ここではまだ接続しないでください。以下の順で設定を行ってください。

「WARPSTAR サテライト(WL11U)/(WL11C)にパソコンを接続する」(◆P2-7)

「インターネットの接続設定をする」(◆P2-23)

お願い


WARPSTAR サテライト (WL11C) をパソコンに取り付けるためには、32 ビット PC カードドライバが正常にインストールされている必要があります。

WARPSTAR サテライト(WL11C)はパソコンからの給電のみで動作しますが、パソコンによっては、サスペンド機能等により給電が停止した場合、通信を行う前にカードを挿し直す必要がある場合があります。あらかじめサスペンド機能を無効にしてご使用いただくことをお勧めします。

WB20Rの場合は拡張カードスロットにWL11C(別売)を装着して、ワイヤレスLAN対応に拡張する必要があります。

Ethernet インタフェースを搭載したノートパソコンの場合、LANカード機能を停止させないと WARPSTAR サテライトのドライバが正しくインストールできない場合があります。 LANカード機能を停止させてから、WARPSTAR 導入ウィザードの設定を行ってください。 (◆ア2-16)

USB タイプ WARPSTAR サテライトを使用する



USB ポートがあるパソコンには、WARPSTAR サテライト (WL11U)を取りつけることができます。ここではまだ接続しないでください。以下の順で設定を行ってください。

WARPSTAR サテライト (WL11U) に接続する場合

「WARPSTAR サテライト(WL11U)/(WL11C)にパソコンを接続する」(❤ P2-7)

お願い

WL11Uはパソコンからの給電のみで動作します。使用するUSBポートの給電能力が500mAを保証しているパソコンまたはUSBハブをご使用ください。

WB20R の場合は拡張カードスロットに WL11C (別売)を装着してワイヤレス LAN 対応に拡張する必要があります。

スタンバイやサスペンド機能は使用しないでください。

WL11Uを接続したままパソコンをスタンバイ/サスペンド状態にすると、お使いのパソコン環境によってはパソコンの動作が不安定になることがあります。パソコンのスタンバイやサスペンド機能を無効にしてご使用ください。

WARPSTAR サテライト(子機)を複数接続しないでください。

WARPSTAR サテライト(WL11U) / (WL11C)を同じパソコンに複数同時に接続することはできません。また、他のネットワークデバイス(USB-LAN ポート、10BASE-Tポートデバイスなど)とも同時に使用することはできませんので、必ず使用するネットワークデバイスは1つのみにしてください。

デバイスマネージャの[電源の管理]タブの設定は変更しないでください。

Windows®のデバイスマネージャでWL11Uのプロパティを開くと、[電源の管理]タブが表示されることがありますが、[電源の管理]タブ内の設定は初期状態から変更しないでください。変更するとパソコンの動作が不安定になる場合があります。もし、誤って変更してしまった場合は再度[電源の管理]タブを表示して、初期状態に戻すか、ドライバアンインストーラを起動してWL11Uドライバをアンインストールし、WARPSTAR導入ウィザードから再インストールを行ってください。

Ethernet インタフェースを搭載したノートパソコンの場合、LANカード機能を停止させないと WARPSTAR サテライトのドライバが正しくインストールできない場合があります。 LANカード機能を停止させてから、WARPSTAR 導入ウィザードの設定を行ってください。 (◆P2-16)

「電源の管理] タブの初期状態

Windows® 98

節電のためにコンピュータの電源を自動的に切る	有効
コンピュータのスタンバイ解除の管理をこのデバイスで行う	無効
Windows® Me	
節電のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする	有効
コンピュータのスタンバイ解除の管理をこのデバイスで行う	無効
Windows® 2000	
電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする	有効
 このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を元に戻すことができる	無効

サテライトマネージャやアクセスマネージャ起動中に USB ケーブルを抜き挿しするとパソコン動作が不安定になる場合があります。

サテライトマネージャやアクセスマネージャ起動中は、USBケーブルの抜き挿しをしないでください。お使いのパソコン環境によってはパソコンの動作が不安定になることがあります。ケーブルの抜き挿しを行う場合は、サテライトマネージャやアクセスマネージャをパソコンのタスクトレイから終了した後に行うか、パソコンの電源を切ってから行ってください。

WL11Uでは装置ごとにハードウェアウィザードが起動します。

WL11Uは、装置ごとに固有のシリアル番号を保持しているため、Windows®はそれぞれを別のデバイスとして検出します。

例えば、2台以上のWL11Uをお持ちの場合、1台目のWL11Uを使って正しくデバイスドライバをインストールしたパソコンに別の2台目のWL11Uを接続すると、新たにWindows®のハードウェアウィザードが起動し、別のデバイスドライバのインストールをはじめます。ハードウェアウィザード画面の指示に従ってインストール操作を進めることで2台目のWL11Uもネットワークデバイスとしてインストールすることもできます。ただし、ネットワークデバイスのプロパティ情報(TCP/IPプロトコルの設定等)を変更しているお客様は、プロパティ情報を再設定する必要がありますのでご注意ください。


複数の WL11U をお持ちの場合は、パソコンごとに使用する WL11U を決めてお使いいただくことをお勧めします。

正常に動作しない場合の対策

1 台のパソコンに多数の WL11U を組み込んだり、2 台目以降の WL11U インストール時にハードウェアウィザードの操作を誤ると、正常に動作しない場合があります。

その場合は、らくらくアシスタントの「ドライバのアンインストール」を起動して、いったん WL11U ドライバをアンインストールしてから、もう一度らくらくアシスタントの「WARPSTAR 導入ウィザード」を起動して WL11U のインストールを行ってください。(アンインストーラでは、複数の WL11U の設定を全て削除します)

WARPSTAR ベースの USB ポートを使用する



お使いのパソコンに USB ポートがある場合は、WARPSTAR ベースの USB ポートに、添付品の USB ケーブルで接続することができます。ここではまだ接続しないでください。以下の手順で設定を行ってください。

WARPSTARベースに接続する場合

「WARPSTAR ベースの USB ポートにパソコンを接続する」(◆ P2-18)

「インターネットの接続設定をする」(◆P2-23)



USB接続でご使用いただく場合、ご使用になるパソコンによっては、スタンバイやサスペンド機能が使用できない場合があります。

あらかじめサスペンド機能を無効にしてご使用いただくことをお勧めします。

Ethernet インタフェースを搭載したノートパソコンの場合、LAN カード機能を停止させないと WARPSTAR サテライトのドライバが正しくインストールできない場合があります。 LAN カード機能を停止させてから、WARPSTAR 導入ウィザードの設定を行ってください。 (◆ア2-16)

WARPSTAR サテライト(WL11U)/(WL11C)にパソコンを接続する

WARPSTAR サテライト(WL11U)/(WL11C)にパソコンを接続するときは、 ドライバのインストール パソコンの接続 LANの設定の順で設定を行っていきます。これらは、すべてらくらくアシスタントの[WARPSTAR 導入ウィザード]で行います。まず最初に、お使いのパソコンにらくらくアシスタントをインストールしてください。

お願い

Ethernet インタフェースを搭載したノートパソコンの場合、LANカード機能を停止させないと WARPSTAR サテライトのドライバが正しくインストールできない場合があります。 LANカード機能を停止させてから、WARPSTAR 導入ウィザードの設定を行ってください。 (◆P2-16)

WARPSTAR サテライトを増設するときは、それぞれに P2-7 \sim P2-17 の設定を行ってください。

ユーティリティの指示があるまで WL11U、WL11C をパソコンに接続しないでください。 WB20R で WARPSTAR サテライトによるワイヤレス LAN 機能をご利用になるには、別売の WL11C を拡張カードスロットに取りつけ、別途 WARPSTAR サテライトをご購入いただく必要があります。

らくらくアシスタントをインストールする

- 1 Windows® Me/Windows® 98/Windows® 2000を起動する
- 2 添付の C D R O M 「 A t e r m WARPSTAR ユーティリティ集 (ブロードバンド対応)」を CD-ROM ドライブにセットする メニュー画面が表示されます。 メニューが表示されないときは

メニューか表示されないとさは (◆P2-9)

ユーティリティのメニュー画面が表 示されます。 3 [WARPSTAR らくらくアシ スタントのインストール]をク リックする



4

[次へ]をクリックする



「次へ」をクリックする



6 画面の同意書を読み、同意できる場合は[次へ]をクリックする



7 セットアップ方法を選択して、 $[x^{2}]$ [次へ]をクリックする

[標準]を選択すると、インターネットや LAN への接続に必要なユーティリティがインストールされます。

[完全] を選択すると、[標準] に加えて LAN 機能の詳細を設定するユーティリティであるベースマネージャもインストールされます。



8 表示されたインストール先へインストールする場合は、[次へ]をクリックする

インストール先を変更する場合は、[参照]をクリックして変更してください。



- 9 [はい]をクリックする
 インストールが開始します。
- **10** [README の表示] にチェック が入っていることを確認し、[完了] をクリックする



11 READMEをよく読んで、 [README]画面を閉じる

インストールが完了し、WARPSTAR 導入ウィザードが起動します。



12 続けて WARPSTAR 導入ウィ ザードで LAN の設定を行う



-(?) らくらくアシスタントを起動するには

らくらくアシスタントを終了させた後に、再度らくらくアシスタントを起動するときは、[スタート]ボタンをクリックし、[プログラム]—[Aterm WARPSTARユーティリティ]—[Aterm WARPSTARらくらくアシスタント]をクリックします。



お知らせ

添付の CD-ROM をセットしてもメインメニュー画面が表示されない場合は、以下の操作を行います。

Windows®の[スタート]ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行]を選択する

名前の欄に、CD-ROM ドライブ名と ¥Menu.exe と入力し、[OK] をクリックする (例: CD-ROM ドライブ名が Q の場合、Q:¥Menu.exe)

WARPSTAR らくらくアシスタントをインストールすると、インターネット接続やWARPSTAR の設定に必要な以下のユーティリティが自動的にインストールされます。

- · WARPSTAR らくらくアシスタント
- ・WARPSTAR アクセスマネージャ
- ・WARPSTAR サテライトマネージャ (サテライトをインストールした場合のみ)
- ・WARPSTAR ベースマネージャ(セットアップの方法で [完全] を選択してインストールした場合のみ)

WARPSTAR ベースマネージャは、あとからインストールすることもできます。(●P3-6)

WARPSTAR 導入ウィザードで設定する(サテライト)

WARPSTAR 導入ウィザードを起動する

初めてらくらくアシスタントをインストールしたとき以外は、らくらくアシスタントを起動しメニュー画面で[WARPSTAR導入ウィザード]ボタンをクリックしてください。



[次へ] をクリックする



3 WARPSTAR の動作モードを選択して、[次へ]をクリックするCATV ケーブルモデムや、ルータタイプの ADSL モデムなどに接続する場合は、[ローカルルータモード]を選択します。



[ワイヤレス LAN (USB ボックス)] または [ワイヤレス LAN (カード)] のどちらかをチェックして、[次へ] をクリックするWL11Uをご利用の場合は [ワイヤレス LAN (USB ボックス)]、WL11Cをご利用の場合は [ワイヤレス LAN (カード)] をクリックしてください。



ば [実行]をクリックする




次の画面が表示されたら、 WARPSTAR サテライトをパ ソコンに接続(WL11U) または取り付け(WL11C)する 画面はWL11Cの場合です



WL11U を接続する WL11U の USB ポートとパソコンの USB ポートを添付の USB ケーブル で接続する

コネクタには向きがあります。パソ コン側の端子にコネクタが合うよう に、向きを確認してしっかり差し込 んでください。



WL11Cを取り付ける

パソコンのカードスロットに WL11C を取り付けます。コネクタの向きに注意して、しっかりと奥まで差し込んでください。



ドライバが自動的にインストールされます。

ドライバをアンインストールしたいと きは(◆P2-15)を参照してください。

🤈 [次へ]をクリックする



WARPSTAR ベースの電源を いったん切ったあと、再び電源 を入れる

> しばらくして、(Power ランプ、 Ready ランプ、Data ランプが交互 に点灯したあと)Power ランプが緑 色に点灯します。

> > (次ページに続く)

9 WARPSTAR ベースの電源を 入れたあと [実行]をクリック する



WARPSTARベースを検索します。 (ネットワークの参照といいます。)

10 接続する WARPSTAR ベース のネットワーク名を選択して [OK]をクリックする



(美◯◯◯) お知らせ

工場出荷時のネットワーク名は、「WARPSTAR-××××××」(××××××はWARPSTARベースの背面に記載されている10BASE-TのMACアドレス下6桁です。)

お願い ••••

WARPSTAR ベースの電源を入れ たあと、30分以内に左記手順9 を行ってください。

「ネットワークが見つかりません。」 と表示された場合は [OK]をク リックして [ネットワーク名]の 欄に直接ネットワーク名を入力し てください。

11 [OK]をクリックする 「通信モード」は「アクセ

[通信モード]は[アクセスポイント通信]の設定のままにしてください。 サテライトマネージャの設定が終了します。



19 [次へ]をクリックする



お願い

「WARPSTARに接続できませんでした。」と表示された場合は、 P2-15「こんなときは」を参照してください。

LANの設定を入力する 13

「管理者用パスワード]に WARPSTARベースの設定を変更す るためのパスワードを入力します。 パスワードには任意の英数字半角 20文字まで入力できます。

「装置名]には、WARPSTARベー スの名称を入力します。通常は、お買 い上げ時の設定のままでかまいません。



WARPSTARベースに「管理者用 パスワード」が登録済みの場合は、 この画面はスキップされます。

[次へ]をクリックする

パソコンを起動したときに自動 起動するユーティリティを設定 する

> 「アクセスマネージャを Windows 起 動時に自動的に起動する 1 がチェック されていることを確認します。

サテライトマネージャを自動的に起動 するときは、「サテライトマネージャ を Windows ® 起動時に自動的に起動 する]をチェックします。



[次へ]をクリックする

設定内容を確認し、「実行」を クリックする

> 設定内容を WARPSTAR ベースに登 録します。



パスワード入力の画面が表示され たときは、設定済みの管理者用パ スワードを入力して「OK 1をクリッ クします。

「設定終了1をクリックする



設定の登録が終了し、らくらくアシ スタントのメニュー画面に戻ります。 初めてらくらくアシスタントをイン ストールしたときは、「接続設定]を クリックすると、自動的にインター ネット接続ウィザードが起動します。 P2-23 の手順3 に進みます。

19 続けてインターネット接続の設定を行う

らくらくアシスタントから WARPSTAR 導入ウィザードを起動した場合は、 P2-23 に進みます。



お知らせ

初めてらくらくアシスタントをインストールしたとき以外でWARPSTAR 導入ウィザードを起動するときは、らくらくアシスタントを起動し、メニュー画面で [WARPSTAR 導入ウィザード] ボタンをクリックしてください。

管理者用パスワードは、WARPSTARベースをベースマネージャで設定する場合に必要となりますので、控えておいてください。

管理者用パスワード

パスワードは上記の下線の箇所に記入しておくことをお勧めします。 忘れた場合は、ディップスイッチで WARPSTAR ベースを工場出荷状態に戻して設定を消 去してください。(❤ P5-5)

WL11Cの取り扱いについて

取り付けるとき

- ・WL11Cのコネクタ部分に手を触れないようにしてください。
- ・コネクタの向きに注意して、無理に押し込まないようにしてください。 取り外すとき
- ・WL11Cを取り外すときは、以下の操作でPCカードを取り外せる状態にしてから取り外してください。

タスクトレイの PC カードアイコンを左クリックする

[Aterm WL11C (PC-WL/11C) の停止] をクリックする (Windows [®] 98 の場合は 「 Aterm WL11C (PC-WL/11C) の中止] をクリックする)

「'Aterm WL11C (PC-WL/11C)'は安全に取り外すことができます。」が表示されたら、[OK]をクリックする

WL11Cを取り外す

お願い

WL11Cの取り付け位置はパソコンにより異なりますので、必ずパソコンの取扱説明書を参照し、各メーカーの定める手順にしたがって取り付けてください。

らくらくアシスタントが起動しないなどの理由で、手動でWARPSTARをセットアップする場合は、添付のCD-ROMに収録されている「データ通信詳細ガイド」「4 ドライバの手動インストール」を参照してください。

-(?) こんなときは -

次の画面が表示された場合は、 ~ を確認して[再試行]をクリックしてください。 パソコンのタスクトレイに「アクセスマネージャ」のアイコンが表示されている場合 は、 ~ の操作の前に、「アクセスマネージャ」のアイコンを右クリックし、[終了] をクリックして「アクセスマネージャ」を終了させてから行ってください。



Windows® Me/98の場合

[スタート]-[ファイル名を指定して実行(R)]をクリックする

"winipcfg"を入力して「OK]をクリックする

Ethernet アダプタ情報のプルダウンウィンドウの ▼ をクリックして

"WL11U(PC-WL/11U)"を選択する

「すべて書き換え(W)1をクリックする

IP アドレスが " 192.168.0.x x x " になることを確認する

「OK]をクリックする

手順 はWARPSTAR サテライト(WL11U)の場合です。 WARPSTAR サテライト(WL11C)のときは"WL11C(PC-WL/11C)"を選択 してください。

WARPSTAR サテライトのドライバをアンインストールするには

らくらくアシスタントを起動する

[ドライバのアンインストール]をクリックする

画面の指示に従ってらくらくアシスタントを終了する

アンインストールするドライバを選択する

画面の指示に従ってアンインストールを行う

⁽**?**) L A N カード機能を停止させるには ―

Ethernet インタフェースを搭載したノートパソコンの場合、LAN カード機能を停止 させないと USB-LAN や WARPSTAR サテライトが使用できない場合があります。 以下の操作で LAN カード機能を停止させてから、WARPSTAR 導入ウィザードの設 定を行ってください。

Windows® Me/98 の場合

「スタート] ボタン 「設定] 「コントロールパネル] をクリックする [システム]アイコンをダブルクリックする

「デバイスマネージャ 1 タブをクリックする

「ネットワークアダプタ] をダブルクリックする

不要なネットワークアダプタを選択し、「プロパティーボタンをクリックする



「全般] タブの [このハードウェアプロファイルで使用不可にする] をチェック して[OK]をクリックする

Windows® 2000の場合

[スタート]ボタン [設定] [コントロールパネル]をクリックする

[システム]アイコンをダブルクリックする

[ハードウェア]タブをクリックする

[デバイスマネージャ]をクリックする

[ネットワークアダプタ] をダブルクリックする

不要なネットワークアダプタを選択して右クリックする



「無効」を選択する

「はい]をクリックする

WARPSTAR ベースとの通信状態を確認する (サテライトマネージャ)

サテライトマネージャを起動すると、WARPSTAR ベースと WARPSTAR サテライトの通信状態を確認することができます。



2 [状態]をクリックする
WARPSTARベースとWARPSTAR
サテライトの通信状態が表示されます。

通信状態を確認したら、[閉じる]をクリックする



無線の通信状態が「良好」となることを確認してください。「良好」と表示されないときは、「良好」と表示される位置までパソコンを移動してください。

アクセスポイント名が正しく表示されていることも確認してください。



お知らせ

WARPSTAR は、無線データ通信を行ううえで必要なセキュリティ機能として WEP と MAC アドレスセキュリティを搭載しています。各設定方法の詳細については、「4-1 LAN のデータ通信機能」を参照してください。(◆F4-2)

- ・WEPとは
 - WEP(Wired Equivalent Privacy)は、ユーザが指定した任意の文字列(キー)からデータの暗号化を行う機能です。これにより、WARPSTARベースとサテライトとの間で送受信される無線通信データを暗号化して保護することができます。
- ・MAC アドレスセキュリティ機能とは お使いの WARPSTAR が登録されたサテライトとのみデータ通信できるようにする機 能です。これにより、登録されていない他のサテライトから LAN やインターネットへ 接続するのを防ぐことができます。

______ WARPSTAR ベースの USB ポートにパソコンを接続する

WARPSTAR ベースの USB ポートにパソコンを接続するときは、 ドライバのインストール パソコンの接続 LAN の設定の順で設定を行っていきます。これらは、 [WARPSTAR 導入ウィザード]で行います。まず最初に、お使いのパソコンにらくらくアシスタントをインストールして、WARPSTAR 導入ウィザードを起動してください。

お願い

Ethernet インタフェースを搭載したノートパソコンの場合、LAN カード機能を停止させないと USB-LAN ドライバが正しくインストールされない場合があります。LAN カード機能を停止させてから、WARPSTAR 導入ウィザードの設定を行ってください。(❤ P2-16) USB ケーブルは、ユーティリティの指示があるまで接続しないでください。

らくらくアシスタントをインストールする

らくらくアシスタントのインストール方法は、「2-2 WARPSTAR サテライト (WL11U)/(WL11C)にパソコンを接続する」を参照してください。(♥P2-7 ~ P2-9)

らくらくアシスタントをインストールし、WARPSTAR導入ウィザードが起動したら、 下記の「WARPSTAR導入ウィザードで設定する(USBポート)」を行ってください。

WARPSTAR 導入ウィザードで設定する(USB ポート)

MARPSTAR 導入ウィザードを起動する

初めてらくらくアシスタントをイン ストールしたとき以外は、らくらく アシスタントを起動しメニュー画面 で[WARPSTAR 導入ウィザード] ボタンをクリックしてください。



9 [次へ]をクリックする



3 WARPSTAR の動作モードを選択して、[次へ]をクリックする CATV ケーブルモデムや、ルータタイプの ADSL モデムなどに接続する場合は、[ローカルルータモード]を選択します。



4 [USBポート]をクリックし、 [次へ]をクリックする




5 次の画面が表示されたら、[実 行]をクリックする



- WARPSTAR ベースの電源が 入っていることを確認する
- 7 次の画面が表示されたら、パソコンを添付のUSBケーブルでWARPSTARベースのUSBポートに接続する



コネクタには向きがあります。パソ コン側の端子にコネクタが合うよう に、向きを確認してしっかり差し込 んでください。



ドライバが自動的にインストールされます。


② [次へ]をクリックする



A LAN の設定を入力する

[管理者用パスワード]に WARPSTARベースの設定を変更す るためのパスワードを入力します。

[装置名]には、WARPSTARベースの名称を入力します。通常は、お買い上げ時の設定のままでかまいません。



●お願い●

管理者用パスワードは、あとで必 要になります。忘れないようお願 いします。

WARPSTAR ベースに「管理者用 パスワード」が登録済みの場合は、 この画面はスキップされます。

10 [次へ]をクリックする

11 パソコンを起動したときにアクセスマネージャが自動起動するかどうかを設定する

[アクセスマネージャを Windows 起動時に自動的に起動する] がチェックされていることを確認します。



- 19 [次へ]をクリックする
- **13** 設定内容を確認し[実行]をクリックする

設定内容を WARPSTAR ベースに登録します。



パスワード入力の画面が表示されたときは、設定済みの管理者用パスワードを入力して[OK]をクリックします。

14 [[].

[設定終了]をクリックする



設定の登録が終了し、らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。初めてらくらくアシスタントをインストールしたときは、[接続設定]をクリックすると、自動的にインターネット接続ウィザードが起動します。P2-23の手順3に進みます。

15

続けてインターネット接続の設 定を行う

らくらくアシスタントから WARPSTAR 導入ウィザードを起動 した場合は、P2-23 に進みます。



お知らせ

管理者用パスワードは、WARPSTARベースをベースマネージャで設定する場合に必要となりますので、控えておいてください。

管理者用パスワード_____

パスワードは上記の下線の箇所に記入しておくことをお勧めします。

忘れた場合は、ディップスイッチでWARPSTARベースを工場出荷状態に戻して設定を消去してください。

(**☞**P5-5)

(?) WARPSTAR ベースのドライバをアンインストールするには --

らくらくアシスタントを起動する [ドライバのアンインストール]をクリックする 画面の指示に従ってらくらくアシスタントを終了する アンインストールするドライバを選択する 画面の指示に従ってアンインストールを行う

「インターネットの接続設定をする

インターネットへの接続の設定は、らくらくアシスタントの案内で簡単に行うことがで きます。

インターネット接続を設定する

「インターネット接続設定ウィ ザード] を起動する

> 初めてらくらくアシスタントをイン ストールしたとき以外は、らくらく アシスタントを起動し(◆FP3-3) 「インターネット接続設定ウィザー ド1をクリックしてください。



WARPSTAR導入ウィザード で設定した管理者用パスワード を入力します



「次へ]をクリックする



ブロードバンドインターネット 接続に必要な基本設定をする ご加入の接続事業者の案内にしたがっ て入力してください。



DHCPクライアント機能

WARPSTARのWAN側をブロード バンド通信網のDHCPクライアント として利用する場合は「WAN側を DHCPクライアントとして扱う1を チェックします。WARPSTARの WAN側に固定のIPアドレスを指定す る場合はチェックをはずしてくださ L1

IPアドレス/ネットマスク/DNS WAN側に固定IPアドレスを使用する 場合は、WARPSTARベースの WAN側のIPアドレス、ネットマスク を設定します。WAN側をDHCPク ライアントとして使用する場合は特 に指定する必要はありません。

ゲートウェイアドレス

WARPSTARベースのWAN側のゲートウェイアドレスを設定します。特に 指定の必要がない場合は空欄のままで かまいません。

プライマリDNS / セカンダリDNS WARPSTARベースのWAN側の DNSサーバを設定します。接続網のサーバから自動取得する場合は空欄のままでかまいません。また、サーバから自動取得された値は入力された値よりも優先して使用されます。

ドメイン名 / ホスト名

WARPSTARベースのWAN側のドメイン名、ホスト名を設定します。 プロバイダから指定がない場合は空欄のままでかまいません。

Outlook Expressを使用する 場合は、[Outlook Express にアカウントを登録する]をク リックし、[次へ]をクリック する




Outlook Expressの設定をここでしない場合は、[Outlook Expressにアカウントを登録しない]をクリックし、手順7に進みます。



Outlook Expressについては、 Outlook Expressの取扱説明書を 参照してください。

がサールアカウントとニュースアカウントの情報を入力し、[次へ]をクリックする



7 設定内容を確認し、[実行]を クリックする



WARPSTARベースの設定が自動的 に行われ、WARPSTARベースが再 起動されます。


8 下の画面が表示されたら、 WARPSTARベースとブロード バンドモデムを添付の10BASE-T ケーブルで接続する




ブロードバンドモデムに接続する ブロードバンドモデムが、ブロー ドバンド通信網に正しく接続され ていることを確認する。

WARPSTARベースの電源が入っ ていることを確認する。

WARPSTARベースの10BASE-Tポートとブロードバンドモデムを 添付の10BASE-Tケーブル(スト レート)で接続する。



10BASE-Tポート状態表示LEDが 点灯していることを確認します。 (点灯しない場合は次ページを参照 してください。)



接続が正しく行われたことを確 9 認して「OK] をクリックする

WAN側IPアドレスの欄にIPア ドレスが表示されていることを 確認し、「設定終了」をクリック する

> らくらくアシスタントから導入ウィ ザードを起動した場合は、らくらく アシスタントのメニュー画面に戻り ます。



WAN側IPアドレスの欄が空欄または 「0.0.0.0」の場合は、次ページの 「?WAN側IPアドレスが正しく設定 されていない場合」をご覧ください。



ルータタイプのADSLなどブラウザを使ってインターネット接続のための設定が必要な場 合は、アクセスマネージャを使ってインターネット接続(◆ア2-27)してから、ブロード バンドモデムの取扱説明書にしたがって設定してください。

設定後、一時的にWAN側IPアドレスが取れなくなって切断される場合があります。アクセ スマネージャの「状態」メニューから「IP再取得」を行ってIPを取りなおしてください。

・ 10BASE-Tポート状態表示LEDが点灯しないときは

手順8の で10BASE-Tポート状態表示LEDが点灯しないときは、WARPSTARベースとブロードバンドモデムが正しく接続できていません。次の手順で誤りがないかどうか確認してください。

10BASE-Tケーブルの接続を確認する

いったん電源を切り、WARPSTARベースの10BASE-Tポートがブロードバンドモデムに10BASE-Tケーブル(ストレート)で正しく接続されているか確認してください。

カスケード切り替えスイッチを切り替える

電源を切り、WARPSTARベースのカスケード切り替えスイッチを切り替えます。再 度電源を入れてください。

これで問題が解決しない場合は、カスケード切り替えスイッチを戻しておきます。 ブロードバンドモデムが回線と正しく接続されていることを確認する

10BASE-Tポートを搭載したパソコンをお持ちの場合は、ブロードバンドモデムに直接パソコンを接続して正しく動作することを確認してください。直接パソコンを接続しても正しく動作しない場合は、ブロードバンドモデムおよび通話回線に問題があります。ご契約の通信事業者にご相談ください。

~ を行っても解決しない場合は、WARPSTARベースを初期化するWARPSTARベースの設定を購入時の状態に戻します。初期化する方法については、「5-2 WARPSTARを初期化する」(◆ア5-4)を参照してください。WARPSTARベースの自己診断を行う

「5-3 自己診断」(❤️P5-6)を参照して、WARPSTARベースの自己診断を行ってください。

~ を行っても問題が解決しないときは、WARPSTARベースが故障している場合があります。最寄りのNEC保守サービス受付拠点(❤️P6-11)へお問い合わせください。

-(?) WAN**側**IP**アドレスが正しく設定されていない場合**

WAN側IPアドレスが正しく設定されていない場合、ブロードバンド接続がエラー終了します。

まずはアクセスマネージャのメニュー[状態]で[ブロードバンド]タブを表示させ、 「詳細]表示のIPアドレスをご確認ください。

IPアドレスが表示されていない場合は、[IP再取得]ボタンを選択し、IPアドレスが正しく表示されていることをご確認ください。

[IP再取得]でもIPアドレスが表示されない場合は、ブロードバンドモデムがエラー表示していないか、またはWARPSTARベースの背面の10BASE-Tポート状態表示LEDが点灯しているか確認してください。

[´]インターネットに接続する

アクセスマネージャで接続状態を確認する

インターネットへの接続/切断の操作や回線状態の表示はタスクトレイの「アクセスマ ネージャ」で行います。

タスクトレイの「アクセスマネージャ」のアイコン表示



WARPSTARベースとの通信が可能でインターネット接続されていない状態



ローカルルータモードでインターネットと接続中



WARPSTARベースとの通信ができない状態

アクセスマネージャの使い方

タスクトレイのアクセスマネージャアイコンを右クリックする。 ポップアップメニューから、行いたい操作を選択する

- ・状態 (接続状態を確認できます)
- ・ブロードバンド接続(手動でブロードバンドインターネットへの接続を行います)
- ・切断 (手動で切断を行います)
- ・オプションの設定(オプションの設定画面を表示します)(◆P4-34)
- ・ログの表示(WARPSTARのログを表示します)(◆ P4-12)
- ・らくらくアシスタント(らくらくアシスタントを起動します)
- ・Windows®起動時に自動起動する(アクセスマネージャをWindows®起動時に自動起動 するよう登録または解除します)
- ・ヘルプ(ヘルプを起動します)
- 終了(アクセスマネージャを終了します)

ブロードバンドでインターネットに接続する

タスクトレイのアクセスマネー ジャアイコンを右クリックする



メニューから「ブロードバンド 接続 1 をクリックする

「接続]をクリックする



インターネット接続が開始されます。



4 WWWブラウザや電子メールソフトなどのアプリケーションを 記動する

> 接続中は、インターネットアプリケーションを利用することができます。 Atermには、インターネットアプリケーションは添付していません。 Windows®に付属のものをご利用になるか、別途ご用意ください。

終了するときは、タスクトレイのアクセスマネージャアイコンを右クリックする

C [切断]をクリックする



お知らせ

Windows® Me / 98 / 2000でご利用の場合には、WWWブラウザ (Internet Explorer等) やメールソフトの設定がLAN接続の設定になっている必要があります。

ブラウザやメールソフトを起動したときに、アクセスマネージャの「プロバイダへの接続」 が起動せずにダイヤルアップ接続が起動してしまう場合には、ダイヤルアップ接続する設 定になっていますので設定を変更してください。

設定の変更方法についての詳細は各ソフトウェアの製造メーカー(Microsoft等)にご確 認ください。

以下はInternetExplorer5の場合の設定方法の一例です。

お客様の使用環境 (プロバイダやソフトウェア等)によっても変わりますので詳細はプロバイダやソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

デスクトップのInternetExplorerのアイコンをダブルクリックして、InternetExplorerを起動します。

「ツール」の「インターネットオプション」を選択します。

「接続」タブをクリックします。

ダイヤルアップの設定の欄で、「ダイヤルしない」を選択してください。



また、プロバイダ専用のCD-ROMやパソコンにプリインストールされているサインアップ プログラム(プロバイダへの申し込みソフト)はダイヤルアップ接続(モデムやターミナルアダプタの接続)専用のものがあります。

その場合WARPSTARにLAN接続されたパソコンからは実行できません。

2-28 プログラムの使用方法等、詳細につきましてはプロバイダやパソコンメーカーにご確認ください。



お知らせ

Windows® 98をご使用の場合でデスクトップにWWWブラウザソフト (Internet Explorer) のアイコンがないときは、以下の手順で [Internet Explorer] アイコンを作成します。

デスクトップの「インターネットに接続」アイコンをダブルクリックします。 「インターネット接続ウィザード」画面になります。



「既にインターネット接続の設定が・・・表示しない」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。



[インターネット接続ウィザード]を終了します。

デスクトップに「Internet Explorer]と「Outlook Express]のアイコンが表示されます。



Internet Explorer



Outlook Express

お願い

タスクトレイのアクセスマネージャのアイコンが下記の状態の間は、接続したままの状態が続いています。(WWWブラウザなどのアプリケーションを終了しても自動的に切断されません。)セキュリティの向上のためインターネットを使用していないときは、アイコンを右クリックして「切断」をクリックして忘れずに切断してください。



接続先のプロバイダやサーバ、接続時間帯、データ転送の特徴などにより、接続回線速度のパフォーマンスが十分得られないことがあります。

USBポートにパソコンを接続して通信アプリケーションを実行中に、USBケーブルを抜いたり電源を切ったりすると、通信アプリケーションとUSBドライバとの結合をシステムが解放します。引き続き通信アプリケーションをご利用になる場合は、通信アプリケーションをいったん終了して、正しく接続しなおしてから再度実行してください。

2-2 ADSL でインターネット接続しよう

パソコンと接続するポートを確認する

お使いのパソコンに搭載されているポートの種類ごとに、接続のしかたを確認しましょう。ここでは確認するだけで、パソコンとWARPSTARは接続しないでください。 ポートの種類についてよくわからない方は、お使いのパソコンのポートと図をよく見 比べて接続するポートを確認してください。

接続ポートを確認する前に(WARPSTAR が対応している OS)

お使いのパソコンがWARPSTARをご利用になれる環境になっているか確認してください。WARPSTARは以下のOSでのみご利用になれます。

- · Windows® Me 日本語版
- ・Windows® 98 日本語版
- ・Windows® 2000 日本語版

WARPSTAR 対応のOS をご利用の場合でも、お使いのパソコンの環境によっては、必要なネットワークコンポーネント(TCP/IP)がインストールされていない場合があります。必要なネットワークコンポーネントがインストールされているかどうかを確認し、インストールされていない場合は、添付のCD-ROM に収録されている「データ通信詳細ガイド」「1-2 ファイルとプリンタの共有」を参照してインストールしてください。

お願い

Windows ® Me / 98 をご利用の場合、同じパソコンに複数のサテライトや USB ポートを接続して同時に使用することはできません。

WARPSTARベースを接続する前に

WARPSTARベースを接続する前に次のことを確認しましょう。

- ADSL(PPPoE)モデムと回線は正しく接続されていますか? 接続の方法や確認は、ADSL(PPPoE)モデムの取扱説明書を参照してください。
- 2 ADSL接続事業者およびプロバイダ会社とのインターネット接続契約はお済みですか?
 - ・WARPSTARをお使いになる前に、ADSL接続事業者およびプロバイダ会社との契約を済ませておいてください。
 - ・WARPSTAR の接続および設定には、下記のものが必要です。 ADSL(PPPoE)モデム(10BASE-Tポートがある ADSL モデム) USB ポートの ADSL モデムには、接続できません。

IP アドレスなどの設定情報

ADSL (PPPoE)接続のための接続事業者からのユーザID、プロバイダからのパスワードなどの接続情報

- ・また、事前に通信回線が開通していることをご確認ください。
- ・ルータタイプの ADSL モデムの場合は、「2-1CATV でインターネット接続しよう」 の手順で接続してください(ローカルルータモード)。

PC カードタイプ WARPSTAR サテライトを使用する



PCカードスロットがあるパソコンには、WARPSTARサテライト(WL11C)を取り付けることができます。ここではまだ接続しないでください。以下の順で設定を行ってください。

「WARPSTAR サテライト(WL11U) / (WL11C)にパソコンを接続する」 (◆P2-35)

「インターネットの接続設定をする」(◆ P2-51)

お願い


WARPSTAR サテライト (WL11C) をパソコンに取り付けるためには、32 ビット PC カードドライバが正常にインストールされている必要があります。

WARPSTAR サテライト(WL11C)はパソコンからの給電のみで動作しますが、パソコンによっては、サスペンド機能等により給電が停止した場合、通信を行う前にカードを挿し直す必要がある場合があります。あらかじめサスペンド機能を無効にしてご使用いただくことをお勧めします。

WB20Rの場合は拡張カードスロットにWL11C(別売)を装着して、ワイヤレスLAN対応に拡張する必要があります。

Ethernet インタフェースを搭載したノートパソコンの場合、LANカード機能を停止させないと WARPSTAR サテライトのドライバが正しくインストールできない場合があります。 LANカード機能を停止させてから、WARPSTAR 導入ウィザードの設定を行ってください。 (◆P2-44)

USB タイプ WARPSTAR サテライトを使用する



USB ポートがあるパソコンには、WARPSTAR サテライト(WL11U)を取りつけるこ とができます。ここではまだ接続しないでください。以下の順で設定を行ってください。

WARPSTAR サテライト(WL11U)に接続する場合

「WARPSTAR サテライト(WL11U)/(WL11C)にパソコンを接続する」 (**☞**P2-35)

お願い

WL11Uはパソコンからの給電のみで動作します。使用する USB ポートの給電能力が 500mAを保証しているパソコンまたはUSBハブをご使用ください。

WB20Rの場合は拡張カードスロットに WL11C (別売)を装着してワイヤレス LAN 対 応に拡張する必要があります。

スタンバイやサスペンド機能は使用しないでください。

WL11U を接続したままパソコンをスタンバイ / サスペンド状態にすると、お使いのパソ コン環境によってはパソコンの動作が不安定になることがあります。このような場合は、 パソコンのスタンバイやサスペンド機能を無効にしてご使用ください。

WARPSTAR サテライト(子機)を複数接続しないでください。

WARPSTAR サテライト(WL11U)/ (WL11C)を同じパソコンに複数同時に接続す ることはできません。また、他のネットワークデバイス(USB-LAN ポート、10BASE-T ポートデバイスなど)とも同時に使用することはできませんので、必ず使用するネットワー クデバイスは1つのみにしてください。

デバイスマネージャの「電源の管理」タブの設定は変更しないでください。

Windows® のデバイスマネージャで WL11U のプロパティを開くと、「電源の管理] タブ が表示されることがありますが、「電源の管理)タブ内の設定は初期状態から変更しないで ください。変更するとパソコンの動作が不安定になる場合があります。もし、誤って変更 してしまった場合は再度「電源の管理1タブを表示して、初期状態に戻すか、ドライバア ンインストーラを起動して WL11U ドライバをアンインストールし、WARPSTAR 導入 ウィザードから再インストールを行ってください。

Ethernet インタフェースを搭載したノートパソコンの場合、LAN カード機能を停止させな いと WARPSTAR サテライトのドライバが正しくインストールできない場合があります。 LAN カード機能を停止させてから、WARPSTAR 導入ウィザードの設定を行ってください。

[電源の管理]タブの初期状態

Windows® 98

節電のためにコンピュータの電源を自動的に切る	有効
コンピュータのスタンバイ解除の管理をこのデバイスで行う	無効
Windows® Me	
節電のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする	有効
コンピュータのスタンバイ解除の管理をこのデバイスで行う	無効
Windows® 2000	
電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする	有効
 このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を元に戻すことができる	無効

サテライトマネージャやアクセスマネージャ起動中に USB ケーブルを抜き挿しするとパソコン動作が不安定になる場合があります。

サテライトマネージャやアクセスマネージャ起動中は、USBケーブルの抜き挿しをしないでください。お使いのパソコン環境によってはパソコンの動作が不安定になることがあります。ケーブルの抜き挿しを行う場合は、サテライトマネージャやアクセスマネージャをパソコンのタスクトレイから終了した後に行うか、パソコンの電源を切ってから行ってください。

WL11Uでは装置ごとにハードウェアウィザードが起動します。

WL11Uは、装置ごとに固有のシリアル番号を保持しているため、Windows®はそれぞれを別個のデバイスとして検出します。

例えば、2台以上のWL11Uをお持ちの場合、1台目のWL11Uを使って正しくデバイスドライバをインストールしたパソコンに別の2台目のWL11Uを接続すると、新たにWindows®のハードウェアウィザードが起動し、別のデバイスドライバのインストールをはじめます。ハードウェアウィザード画面の指示に従ってインストール操作を進めることで2台目のWL11Uもネットワークデバイスとしてインストールすることもできます。ただし、ネットワークデバイスのプロパティ情報(TCP/IPプロトコルの設定等)を変更しているお客様は、プロパティ情報を再設定する必要がありますのでご注意ください。


複数の WL11U をお持ちの場合は、パソコンごとに使用する WL11U を決めてお使いいただくことをお勧めします。

正常に動作しない場合の対策

1 台のパソコンに多数の WL11U を組み込んだり、2 台目以降の WL11U インストール時にハードウェアウィザードの操作を誤ると、正常に動作しない場合があります。

その場合は、らくらくアシスタントの「ドライバのアンインストール」を起動して、いったん WL11U ドライバをアンインストールしてから、もう一度らくらくアシスタントの「WARPSTAR 導入ウィザード」を起動して WL11U のインストールを行ってください。(アンインストーラでは、複数の WL11U の設定を全て削除します)

WARPSTAR ベースの USB ポートを使用する



お使いのパソコンに USB ポートがある場合は、WARPSTAR ベースの USB ポートに、添付品の USB ケーブルで接続することができます。以下の手順で設定を行ってください。

WARPSTARベースに接続する場合

「WARPSTAR ベースの USB ポートにパソコンを接続する」(❤ P2-46)

「インターネットの接続設定をする」(◆ P2-51)

お願い

USB接続でご使用いただく場合、ご使用になるパソコンによっては、スタンバイやサスペンド機能が使用できない場合があります。

あらかじめサスペンド機能を無効にしてご使用いただくことをお勧めします。

Ethernet インタフェースを搭載したノートパソコンの場合、LAN カード機能を停止させないと WARPSTAR サテライトのドライバが正しくインストールできない場合があります。 LAN カード機能を停止させてから、WARPSTAR 導入ウィザードの設定を行ってください。 (◆ア2-44)

WARPSTAR サテライト(WL11U) / (WL11C)に パソコンを接続する

WARPSTAR サテライト(WL11U)/(WL11C)にパソコンを接続するときは、 ドライバのインストール パソコンの接続 LANの設定の順で設定を行っていきます。これらは、すべてらくらくアシスタントの[WARPSTAR 導入ウィザード]で行います。まず最初に、お使いのパソコンにらくらくアシスタントをインストールしてください。

お願い

Ethernet インタフェースを搭載したノートパソコンの場合、LANカード機能を停止させないと WARPSTAR サテライトのドライバが正しくインストールできない場合があります。 LANカード機能を停止させてから、WARPSTAR 導入ウィザードの設定を行ってください。 (◆ア2-44)

WARPSTAR サテライトを増設するときは、それぞれに P2-35 \sim P2-45 の設定を行ってください。

ユーティリティの指示があるまで WL11U、WL11C をパソコンに接続しないでください。 WB20R で WARPSTAR サテライトによるワイヤレス LAN 機能をご利用になるには、別 売の WL11C を拡張カードスロットに取りつけ、別途 WARPSTAR サテライトをご購入 いただく必要があります。

らくらくアシスタントをインストールする

- 【 Windows® Me/Windows® 98/Windows® 2000を起動する
- **2** 添付の C D R O M 「 A term WARPSTAR ユーティリティ集 (プロードバンド対応)」を C D-R O M ドライブにセットする メニュー画面が表示されます。 メニューが表示されないときは (❤ P 2 3 7) ユーティリティのメニュー画面が表

示されます。

3 [WARPSTAR らくらくアシスタントのインストール]をクリックする



4

[次へ]をクリックする



「次へ]をクリックする



6 画面の同意書を読み、同意できる場合は[次へ]をクリックする



7 セットアップ方法を選択して、 $[x^{-1}]$ をクリックする

[標準]を選択すると、インターネットや LAN への接続に必要なユーティリティがインストールされます。

[完全] を選択すると、[標準] に加えて LAN 機能の詳細を設定するユーティリティであるベースマネージャもインストールされます。



8 表示されたインストール先へインストールする場合は、[次へ]をクリックする

インストール先を変更する場合は、[参照]をクリックして変更してください。



- 9 [はい]をクリックする
 インストールが開始します。
- **10** [README の表示] にチェック が入っていることを確認し、[完了] をクリックする



11 READMEをよく読んで、 [README]画面を閉じる

インストールが完了し、WARPSTAR 導入ウィザードが起動します。



12 続けて WARPSTAR 導入ウィ ザードで LAN の設定を行う



-(?) らくらくアシスタントを起動するには

らくらくアシスタントを終了させた後に、再度らくらくアシスタントを起動するときは、[スタート]ボタンをクリックし、[プログラム]—[Aterm WARPSTARユーティリティ]—[Aterm WARPSTARらくらくアシスタント]をクリックします。



お知らせ

添付の CD-ROM をセットしてもメインメニュー画面が表示されない場合は、以下の操作を行います。

Windows®の[スタート]ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行]を選択する

名前の欄に、CD-ROM ドライブ名と ¥Menu.exe と入力し、[OK] をクリックする (例: CD-ROM ドライブ名が Q の場合、Q:¥Menu.exe)

WARPSTAR らくらくアシスタントをインストールすると、インターネット接続やWARPSTAR の設定に必要な以下のユーティリティが自動的にインストールされます。

- ・WARPSTAR らくらくアシスタント
- ・WARPSTAR アクセスマネージャ
- ・WARPSTAR サテライトマネージャ (サテライトをインストールした場合のみ)
- ・WARPSTAR ベースマネージャ(セットアップの方法で [完全] を選択してインストールした場合のみ)

WARPSTAR ベースマネージャは、あとからインストールすることもできます。(●P3-6)

WARPSTAR 導入ウィザードで設定する(サテライト)

WARPSTAR 導入ウィザードを起動する

初めてらくらくアシスタントをインストールしたとき以外は、らくらくアシスタントを起動しメニュー画面で[WARPSTAR導入ウィザード]ボタンをクリックしてください。



9 [次へ]をクリックする



WARPSTARの動作モードを選択して、「次へ」をクリックするADSL(PPPOE)接続でADSLモデムと接続する場合は「ADSL(PPPOE)モード」を、ルータタイプのADSLモデムと接続する場合は「ローカルルータモード」を選択します。(◆ローカルルータモードP2-10)ここでは、「ADSL(PPPOE)モード」のADSLモデムを接続して利用する場合を説明します。



[ワイヤレス LAN (USB ボックス)] または [ワイヤレス LAN (カード)] のどちらかをチェックして、[次へ] をクリックする WL11Uをご利用の場合は [ワイヤレス LAN (USB ボックス)] WL11Cをご利用の場合は [ワイヤレス LAN (カード)] をクリックしてください。



ば [実行]をクリックする




画面はWL11Cの場合です



WL11U を接続する WL11U の USB ポートとパソコンの USB ポートを添付の USB ケーブル で接続する

コネクタには向きがあります。パソコン側の端子にコネクタが合うように、向きを確認してしっかり差し込んでください。



WL11Cを取り付ける

パソコンのカードスロットにWL11Cを取り付けます。コネクタの向きに注意して、しっかりと奥まで差し込んでください。



ドライバが自動的にインストールされます。

ドライバをアンインストールしたいと きは(◆P2-43)を参照してください。

7 [次へ]をクリックする



WARPSTAR ベースの電源を いったん切ったあと、再び電源 を入れる

> しばらくして、(Power ランプ、 Ready ランプ、Data ランプが交互 に点灯したあと)Power ランプが緑 色に点灯します。

> > (次ページに続く)

9 WARPSTAR ベースの電源を 入れたあと [実行]をクリック する



WARPSTARベースを検索します。 (ネットワークの参照といいます。)

10 接続するWARPSTARベース のネットワーク名を選択して [OK]をクリックする



(美) お知らせ

工場出荷時のネットワーク名は、「WARPSTAR-××××××」(××××××はWARPSTARベースの背面に記載されている10BASE-TのMACアドレス下6桁です。)

お願い・・・・

WARPSTAR ベースの電源を入れ たあと、30分以内に左記手順9 を行ってください。

「ネットワークが見つかりません。」 と表示された場合は [OK] をク リックして [ネットワーク名] の 欄に直接ネットワーク名を入力し てください。

11 [OK]をクリックする 「通信モード」は「マクセー

[通信モード]は[アクセスポイント通信]の設定のままにしてください。 サテライトマネージャの設定が終了します。



12 [次へ]をクリックする





「WARPSTAR に接続できませんでした。」と表示された場合は、 P2-43「こんなときは」を参照してください。

13 LANの設定を入力する

[管理者用パスワード]にWARPSTARベースの設定を変更するためのパスワードを入力します。パスワードには任意の英数字半角20文字まで入力できます。

[装置名]には、WARPSTARベースの名称を入力します。通常は、お買い上げ時の設定のままでかまいません。



WARPSTARベースに「管理者用 パスワード」が登録済みの場合は、 この画面はスキップされます。

1/ [次へ]をクリックする

15 パソコンを起動したときに自動 起動するユーティリティを設定 する

[アクセスマネージャを Windows 起動時に自動的に起動する] がチェックされていることを確認します。

サテライトマネージャを自動的に起動 するときは、[サテライトマネージャ を Windows 起動時に自動的に起動す る]をチェックします。



16 [次へ]をクリックする

17 設定内容を確認し、[実行]を クリックする

設定内容を WARPSTAR ベースに登 録します。



パスワード入力画面が表示された ときは、設定済みの管理者用パス ワードを入力して[OK]をクリッ クします。

10 [設定終了]をクリックする



設定の登録が終了し、らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。初めてらくらくアシスタントをインストールしたときは、[接続設定]をクリックすると、自動的にインターネット接続ウィザードが起動します。 P2-51の手順3に進みます。

19 続けてインターネット接続の設定を行う

らくらくアシスタントから WARPSTAR 導入ウィザードを起動した場合は、 P2-51 に進みます。



お知らせ

初めてらくらくアシスタントをインストールしたとき以外でWARPSTAR 導入ウィザードを起動するときは、らくらくアシスタントを起動し、メニュー画面で [WARPSTAR 導入ウィザード] ボタンをクリックしてください。

管理者用パスワードは、WARPSTARベースをベースマネージャで設定する場合に必要となりますので、控えておいてください。

管理者用パスワード

パスワードは上記の下線の箇所に記入しておくことをお勧めします。 忘れた場合は、ディップスイッチで WARPSTAR ベースを工場出荷状態に戻して設定を消去してください。(❤ア5-5)

WL11Cの取り扱いについて

取り付けるとき

- ・WL11Cのコネクタ部分に手を触れないようにしてください。
- ・コネクタの向きに注意して、無理に押し込まないようにしてください。 取り外すとき
- ・WL11Cを取り外すときは、以下の操作でPCカードを取り外せる状態にしてから取り外してください。

タスクトレイの PC カードアイコンを左クリックする

[Aterm WL11C (PC-WL/11C)の停止]をクリックする (Windows® 98の場合は [Aterm WL11C (PC-WL/11C)の中止]をクリックする)

「'Aterm WL11C (PC-WL/11C)'は安全に取り外すことができます。」が表示されたら、[OK]をクリックする

WL11Cを取り外す

お願い

WL11Cの取り付け位置はパソコンにより異なりますので、必ずパソコンの取扱説明書を参照し、各メーカーの定める手順にしたがって取り付けてください。

らくらくアシスタントが起動しないなどの理由で、手動でWARPSTARをセットアップする場合は、添付のCD-ROMに収録されている「データ通信詳細ガイド」「4 ドライバの手動インストール」を参照してください。

-(?) こんなときは -

次の画面が表示された場合は、 ~ を確認して[再試行]をクリックしてください。 パソコンのタスクトレイに「アクセスマネージャ」のアイコンが表示されている場合 は、 ~ の操作の前に、「アクセスマネージャ」のアイコンを右クリックし、[終了] をクリックして「アクセスマネージャ」を終了させてから行ってください。



Windows® Me/98の場合

[スタート]-[ファイル名を指定して実行(R)]をクリックする

"winipcfa"を入力して「OK]をクリックする

Ethernet アダプタ情報のプルダウンウィンドウの ▼ をクリックして

"WL11U(PC-WL/11U)"を選択する

「すべて書き換え(W) 1をクリックする

IP アドレスが " 192.168.0.x x x " になることを確認する

「OK]をクリックする

手順 はWARPSTAR サテライト(WL11U)の場合です。 WARPSTAR サテライト(WL11C)のときは"WL11C(PC-WL/11C)"を選択 してください。

・
? WARPSTAR サテライトのドライバをアンインストールするには

らくらくアシスタントを起動する

[ドライバのアンインストール]をクリックする

画面の指示に従ってらくらくアシスタントを終了する

アンインストールするドライバを選択する

画面の指示に従ってアンインストールを行う

⁽**?**) L A N カード機能を停止させるには ―

Ethernet インタフェースを搭載したノートパソコンの場合、LAN カード機能を停止 させないと USB-LAN や WARPSTAR サテライトが使用できない場合があります。 以下の操作で LAN カード機能を停止させてから、WARPSTAR 導入ウィザードの設 定を行ってください。

Windows® Me/98 の場合

「スタート] ボタン 「設定] 「コントロールパネル] をクリックする

[システム]アイコンをダブルクリックする 「デバイスマネージャ 1 タブをクリックする

「ネットワークアダプタ] をダブルクリックする

不要なネットワークアダプタを選択し、「プロパティーボタンをクリックする



「全般] タブの [このハードウェアプロファイルで使用不可にする] をチェック して[OK]をクリックする

Windows® 2000の場合

[スタート]ボタン [設定] [コントロールパネル]をクリックする

[システム]アイコンをダブルクリックする

[ハードウェア]タブをクリックする

[デバイスマネージャ]をクリックする

[ネットワークアダプタ] をダブルクリックする

不要なネットワークアダプタを選択して右クリックする



「無効」を選択する

「はい]をクリックする

WARPSTAR ベースとの通信状態を確認する (サテライトマネージャ)

サテライトマネージャを起動すると、WARPSTAR ベースと WARPSTAR サテライトの通信状態を確認することができます。

タスクトレイのサテライトマネージャのアイコンを右クリックする



2 [状態]をクリックする
WARPSTARベースとWARPSTAR
サテライトの通信状態が表示されます。

3 通信状態を確認したら、[閉じる] をクリックする





お知らせ

WARPSTAR は、無線データ通信を行ううえで必要なセキュリティ機能として WEP と MAC アドレスセキュリティを搭載しています。各設定方法の詳細については、「4-1 LAN のデータ通信機能」を参照してください。(◆F4-2)

・WEPとは

WEP (Wired Equivalent Privacy) は、ユーザが指定した任意の文字列 (キー) からデータの暗号化を行う機能です。これにより、WARPSTAR ベースとサテライトとの間で送受信される無線通信データを暗号化して保護することができます。

・MAC アドレスセキュリティ機能とは お使いの WARPSTAR が登録されたサテライトとのみデータ通信できるようにする機 能です。これにより、登録されていない他のサテライトから LAN やインターネットへ 接続するのを防ぐことができます。

WARPSTAR ベースの USB ポートにパソコンを接続する

WARPSTAR ベースの USB ポートにパソコンを接続するときは、 ドライバのインストール パソコンの接続 LAN の設定の順で設定を行っていきます。これらは、 [WARPSTAR 導入ウィザード]で行います。まず最初に、お使いのパソコンにらくらくアシスタントをインストールして、WARPSTAR 導入ウィザードを起動してください。

お願い

Ethernet インタフェースを搭載したノートパソコンの場合、LAN カード機能を停止させないと USB-LAN ドライバが正しくインストールされない場合があります。LAN カード機能を停止させてから、WARPSTAR 導入ウィザードの設定を行ってください。(● P2-44) USB ケーブルは、ユーティリティの指示があるまで接続しないでください。

らくらくアシスタントをインストールする

らくらくアシスタントのインストール方法は、「2-2 WARPSTAR サテライト (WL11U)/(WL11C)にパソコンを接続する」を参照してください。(♥P2-35 ~ P2-37)

らくらくアシスタントをインストールし、WARPSTAR導入ウィザードが起動したら、 下記の「WARPSTAR導入ウィザードで設定する(USBポート)」を行ってください。

WARPSTAR 導入ウィザードで設定する(USB ポート)

MARPSTAR 導入ウィザードを起動する

初めてらくらくアシスタントをイン ストールしたとき以外は、らくらく アシスタントを起動しメニュー画面 で[WARPSTAR導入ウィザード] ボタンをクリックしてください。



9 [次へ]をクリックする



3 WARPSTAR の動作モードを選択して、[次へ]をクリックするADSL (PPPoE)接続でモデムと接続する場合は「ADSL (PPPoE)モード」を、ルータタイプのADSLモデムと接続する場合は[ローカルルータモード]を選択します。(●ローカルルータモードP2-10)

ここでは、[ADSL(PPPoE)モード] のADSLモデムを接続して利用する 場合を説明します。



4 [USBポート]をクリックし、 [次へ]をクリックする




5 次の画面が表示されたら、[実行]をクリックする



- WARPSTAR ベースの電源が 入っていることを確認する
- 7 次の画面が表示されたら、パソコンを添付のUSBケーブルでWARPSTARベースのUSBポートに接続する



コネクタには向きがあります。パソ コン側の端子にコネクタが合うよう に、向きを確認してしっかり差し込 んでください。



ドライバが自動的にインストールされます。

② [次へ]をクリックする



LAN の設定を入力する

[管理者用パスワード]に WARPSTARベースの設定を変更す るためのパスワードを入力します。

[装置名]には、WARPSTARベースの名称を入力します。通常は、お買い上げ時の設定のままでかまいません。



お願い

管理者用パスワードは、あとで必要になります。忘れないようお願いします。

WARPSTAR ベースに「管理者用 パスワード」が登録済みの場合は、 この画面はスキップされます。

10 [次へ]をクリックする

11 パソコンを起動したときにアクセスマネージャが自動起動するかどうかを設定する

[アクセスマネージャを Windows 起動時に自動的に起動する] がチェックされていることを確認します。



19 [次へ]をクリックする

登録します。

13 設定内容を確認し[実行]をクリックする 設定内容を WARPSTAR ベースに



1// [設定終了]をクリックする



設定の登録が終了し、らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。初めてらくらくアシスタントをインストールしたときは、[接続設定]をクリックすると、自動的にインターネット接続ウィザードが起動します。 P2-51の手順3に進みます。

15 続けてインターネット接続の設定を行う

らくらくアシスタントから WARPSTAR 導入ウィザードを起動 した場合は、P2-51 に進みます。



🛪) お知らせ |

管理者用パスワードは、WARPSTARベースをベースマネージャで設定する場合に必要となりますので、控えておいてください。

管理者用パスワード

パスワードは上記の下線の箇所に記入しておくことをお勧めします。

忘れた場合は、ディップスイッチでWARPSTARベースを工場出荷状態に戻して設定を消去してください。

(**☞**P5-5)

(?) WARPSTAR ベースのドライバをアンインストールするには -

らくらくアシスタントを起動する [ドライバのアンインストール]をクリックする 画面の指示に従ってらくらくアシスタントを終了する アンインストールするドライバを選択する 画面の指示に従ってアンインストールを行う

インターネットの接続設定をする

インターネットへの接続の設定は、らくらくアシスタントの案内で簡単に行うことができます。

インターネット接続を設定する

1 [インターネット接続設定ウィザード]を起動する

初めてらくらくアシスタントをインストールしたとき以外は、らくらくアシスタントを起動し(◆P3-3)[インターネット接続設定ウィザード]をクリックしてください。



9 [次へ]をクリックする



プロバイダ情報をWARPSTAR に登録する場合は[プロバイダ 情報を登録する]を選択し、 「次へ]をクリックする



プロバイダを登録しない場合は、[プロバイダ情報を登録しない]を選択し、手順7へ進みます。

4 プロバイダに接続するための情報を入力して、「次へ」をクリックする

[接続先名]にプロバイダの名称を 任意に入力します。

接続事業者からの情報にしたがって「ログインID」(ユーザID)を入力します。

プロバイダからの情報にしたがって「パスワード」を入力します。

[プライマリ DNS], [セカンダリ DNS]を半角英数字で入力します。



5 Outlook Express を使用する場合は、[Outlook Expressにアカウントを登録する]をクリックし、[次へ]をクリックする



Outlook Expressの設定をここでしない場合は、[Outlook Expressにアカウントを登録しない]をクリックし、手順7に進みます。



Outlook Express については、 Outlook Express の取扱説明書 を参照してください。 メールアカウントとニュースアカウントの情報を入力し、[次へ]をクリックする



7 設定内容を確認し、[実行]を クリックする



WARPSTAR ベースの設定が自動的 に行われ、WARPSTAR ベースが再 起動されます。


- 8 [設定終了]をクリックする らくらくアシスタントのメニュー画 面に戻ります。
- 9 らくらくアシスタントを終了するときは、[らくらくアシスタント終了]をクリックする。

ADSL モデムに接続する

ADSL モデムが、ADSL 網に正しく接続されていることを確認する。

WARPSTARベースの電源が入っていることを確認する。

WARPSTAR ベースの 10BASE-T ポートとケーブルモデムを添付の 10BASE-T ケーブル (ストレート) で接続する。



10BASE-Tポート状態表示 LED が点灯していることを確認します。 (点灯しない場合は次ページを参照してください。)



? 10BASE-Tポート状態表示LEDが点灯しないときは一

10BASE-Tポート状態表示 LED が点灯しないときは、WARPSTAR ベースと ADSL モデムが正しく接続できていません。次の手順で誤りがないかどうか確認してください。

10BASE-Tケーブルの接続を確認する

いったん電源を切り、WARPSTAR ベースの 10BASE-T ポートが ADSL モデムに 10BASE-T ケーブル (ストレート) で正しく接続されているか確認してください。 カスケード切り替えスイッチを切り替える

電源を切り、WARPSTARベースのカスケード切り替えスイッチを切り替えます。再 度電源を入れてください。

これで問題が解決しない場合は、カスケード切り替えスイッチを戻しておきます。 ADSLモデムが回線と正しく接続されていることを確認する

10BASE-Tポートを搭載したパソコンをお持ちの場合は、ADSLモデムに直接パソコンを接続して正しく動作することを確認してください。直接パソコンを接続しても正しく動作しない場合は、ADSLモデムおよび通話回線に問題があります。ご契約の通信事業者にご相談ください。

- ~ を行っても解決しない場合は、WARPSTARベースを初期化するWARPSTARベースの設定を購入時の状態に戻します。初期化する方法については、「5-2 WARPSTARを初期化する」(❤ P5-4)を参照してください。WARPSTARベースの自己診断を行う
- 「5-3 自己診断」(◆P5-6)を参照して、WARPSTARベースの自己診断を行ってください。
- ~ を行っても問題が解決しないときは、WARPSTAR ベースが故障している場合があります。最寄りの NEC 保守サービス受付拠点(❤ P6-11)へお問い合わせください。

インターネットに接続する

アクセスマネージャで接続状態を確認する

インターネットへの接続/切断の操作や回線状態の表示はタスクトレイの「アクセスマ ネージャ」で行います。

タスクトレイの「アクセスマネージャ」のアイコン表示



WARPSTAR ベースとの通信が可能でインターネット接続されていない状態



ADSL(PPPoE)でインターネットと接続中



WARPSTAR ベースとの通信ができない状態

アクセスマネージャの使い方

タスクトレイのアクセスマネージャアイコンを右クリックする。 ポップアップメニューから、行いたい操作を選択する

- ・状態(接続状態を確認できます)
- ADSL(PPPoE)接続(手動でADSL(PPPoE)インターネットへの接続を行います)
- ・切断 (手動で切断を行います)
- ・オプションの設定(オプションの設定画面を表示します)(◆ア4-34)
- ・ ADSL 接続先の設定(接続先の設定画面を表示します)
- ・ログの表示(WARPSTARのログを表示します)(◆ P4-12)
- ・らくらくアシスタント(らくらくアシスタントを起動します)
- ・Windows®起動時に自動起動する(アクセスマネージャを Windows®起動時に自動起 動するよう登録または解除します)
- ・ヘルプ(ヘルプを起動します)
- ・終了(アクセスマネージャを終了します)

ADSL でインターネットに接続する

タスクトレイのアクセスマネー ジャアイコンを右クリックする



メニューから「ADSL(PPPoE) 接続] をクリックする

「接続]をクリックする



インターネット接続が開始されます。



4 WWW ブラウザや電子メールソフトなどのアプリケーションを 記動する

> 接続中は、インターネットアプリケーションを利用することができます。 Atermには、インターネットアプリケーションは添付していません。 Windows®に付属のものをご利用になるか、別途ご用意ください。

終了するときは、タスクトレイのアクセスマネージャアイコンを右クリックする

β [切断]をクリックする



お知らせ

Windows® Me / 98 / 2000 でご利用の場合には、WWW ブラウザ (Internet Explorer 等) やメールソフトの設定が LAN 接続の設定になっている必要があります。

ブラウザやメールソフトを起動したときに、アクセスマネージャの「プロバイダへの接続」 が起動せずにダイヤルアップ接続が起動してしまう場合には、ダイヤルアップ接続する設 定になっていますので設定を変更してください。

設定の変更方法についての詳細は各ソフトウェアの製造メーカー(Microsoft 等)にご確認ください。

以下はInternetExplorer5の場合の設定方法の一例です。

お客様の使用環境 (プロバイダやソフトウェア等)によっても変わりますので詳細はプロバイダやソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

InternetExplorerのアイコンをダブルクリックして、InternetExplorerを起動します。「ツール」の「インターネットオプション」を選択します。

「接続」タブをクリックします。

ダイヤルアップの設定の欄で、「ダイヤルしない」を接続してください。



また、プロバイダ専用の CD-ROM やパソコンにプリインストールされているサインアッププログラム(プロバイダへの申し込みソフト)はダイヤルアップ接続(モデムやターミナルアダプタの接続)専用のものがあります。

その場合 WARPSTAR にLAN 接続されたパソコンからは実行できません。 プログラムの使用方法等、詳細につきましてはプロバイダやパソコンメーカーにご確認く

ださい。



🔊 お知らせ 🛭

Windows® 98 をご使用の場合でデスクトップに WWW ブラウザソフト (Internet Explorer) アイコンがないときは、以下の手順で [Internet Explorer] アイコンを作成します。

デスクトップの「インターネットに接続」アイコンをダブルクリックします。 「インターネット接続ウィザード」画面になります。



「既にインターネット接続の設定が・・・表示しない」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。



[インターネット接続ウィザード]を終了します。

デスクトップに [Internet Explorer]と [Outlook Express]のアイコンが表示されます。



Internet Explorer



Outlook Express


ま願い •••••

タスクトレイのアクセスマネージャのアイコンが下記の状態の間は、接続したままの状態が続いています。(WWW ブラウザなどのアプリケーションを終了しても自動的に切断されません。)セキュリティの向上のためインターネットを使用していないときは、アイコンを右クリックして[切断]をクリックして忘れずに切断してください。

13.49 TO 13.49

接続先のプロバイダやサーバ、接続時間帯、データ転送の特徴などにより、接続回線速度 のパフォーマンスが十分得られないことがあります。

USBポートにパソコンを接続して通信アプリケーションを実行中に、USBケーブルを抜いたり電源を切ったりすると、通信アプリケーションとUSBドライバとの結合をシステムが解放します。引き続き通信アプリケーションをご利用になる場合は、通信アプリケーションをいったん終了して、正しく接続しなおしてから再度実行してください。



各種ユーティリティを使い こなしましょう

3-1	らくらくアシスタントの基本操作3-2
3-2	らくらくアシスタントで設定できること…3-4
3-3	ベースマネージャで設定する3-6
3-4	サテライトマネージャで設定する3-12

Windows® Meは、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system の略です。 Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating

system の略です。


Windows® 2000は、Microsoft® Windows® 2000 operating system の略です。

3-1 らくらくアシスタントの基本操作

らくらくアシスタントは、前章までのパソコンを接続するときに必要なドライバのインストールや WARPSTAR の基本設定の他に接続先やLAN の詳細設定やバージョンアップなどができます。らくらくアシスタントを使いこなせば、WARPSTAR をもっと活用できます。

らくらくアシスタントの使いかた

ここでは、らくらくアシスタントの起動・終了のしかた、基本的な使いかたを説明します。 らくらくアシスタントは、WARPSTARベースに接続されているパソコンからも、 WARPSTARサテライトに接続されているパソコンからも、同じようにご利用になれ、 すべての項目を設定することができます。



お願い

らくらくアシスタントをインストールしていない場合は、以下のページを参照して、インストールを行ってください。

「らくらくアシスタントをインストールする」(◆ P2-7、2-35)

複数のパソコンかららくらくアシスタントの設定を行った場合、最後に保存した設定が有効になります。

らくらくアシスタントのメニュー画面で何かボタンを押したとき、次の画面が表示された 場合は、 ~ を確認した後[再試行]をクリックしてください。



パソコンと WARPSTAR サテライト(WL11U)/(WL11C)または WARPSTAR ベースは正しく接続されていますか?

WARPSTAR ベースの電源は入っていますか?

らくらくバージョンアップなど。WARPSTARのソフトウェアが起動している場合は終てさせる

IPアドレスを更新してください「こんなときは」(◆P2-15、2-43)

WARPSTAR ベースを無線 HUB モードに設定すると、らくらくアシスタントやベースマネージャによる各種設定ができなくなります。設定変更する場合は、ネットワーク(10BASE-Tポート)からはずして(◆ア4-26)を参照して、ディップスイッチの3を[OFF]にして、無線 HUB モードを解除してからベースマネージャで設定を変更してください。

【スタート】ボタンをクリックし、[プログラム] - [Aterm WARPSTAR ユーティリティ] - [AtermWARPSTAR らくらくアシスタント]をクリックする

しばらくするとらくらくアシスタン トが起動します。

2 下記の画面が表示されたときは [次へ]をクリックする



らくらくアシスタントメニュー画面 が表示されます。

3 メニュー画面から設定したい項目のボタンをクリックする



4 必要な項目を選択・入力する 各項目を設定します。

- **5** 設定が終了したら[OK]をクリックする
 - 設定内容がWARPSTAR に書き込まれ、らくらくアシスタントのメニュー 画面に戻ります。
- 6 らくらくアシスタントを終了するときは、[アシスタント終了]をクリックする
- **7** [はい]をクリックする

お願い

らくらくアシスタントのメニュー画面でいずれかのボタンをクリックしたときに [Aterm WARPSTAR が見つかりません] と表示される場合は、以下の ~ を確認 したあと、[再試行]をクリックしてください。

- WARPSTAR とパソコンが正しく接続 されている
- WARPSTAR ベースの電源が入っている らくらく バー ジョン アップ など WARPSTAR のソフトウェアが起動し ている場合は終了させる

3-2 らくらくアシスタントで設定できる こと

メインメニュー画面

らくらくアシスタントを起動すると、メニュー画面が表示されます。まず最初にこの画面で、設定したい機能のボタンをクリックします。

画面上のボタンの上にマウスカーソルを重ねると、画面右下に説明が表示されます。

まず、電話やインターネットを使っ ユーザ登録して新製品や バージョンアップの案内 えるようにしよう ·「WARPSTAR 導入ウィザード] をもらおう ・「 オンラインユーザ登録] (**☞**P2-10, 2-18, 2-38, 2-46) 「インターネット接続設定ウィザード 】 (**☞**P6-8) (**☞**P2-23, 2-51) 通信情報を確認しよう ・「通信情報の表示] まず、電話やインターネットを使えるようにしよう 知可能による光準行してく 通信情報の表示(V) **WARPSTAR導入ウィザード(W)** ユーザ登録して新製品やバージョンアップの案内をもられる 『個インターネット接続設定ウィザードの オンライン ユーザ登録(R) 雷紙やFAXを使えるようによう プナログボートの簡単設定(A) WARPSTARをバージョンアップしよう インターネットサービスプロバイダに入りたい方は コーティリティのファイル情報(G) ● BIGLOBEへのサインアップ(B 🕼 ファームウェアのアップデート(F) WARPSTAR を活用しよう WARPSTARを活用しよう ☆ ドライバのアンインストール(D) ■ TA機能の詳細設定(U) 「接続先の詳細設定 1 ■ 接続先の詳細設定(E) ★ オンライン バージョンアップ(P) (**☞**P3-5) ★回 設定値のバックアップ(I) ADPSTADを管理し上う 「設定値のバックアップ 1 ベースマネージャの起動(M) (◆ 添付 CD-ROM「データ通信 ersion 3000 Copyright (C) 2000-2001 NEC Corporation ヒントを見たい場所にマウスカーソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。 詳細ガイド」「2 設定のバック アップ こ WARPSTAR をバージョンアップしよう [サテライトマネージャの起動] ファームウェアのバージョンアップ (◆ 添 (**☞**P3-12) 付CD-ROM「データ通信詳細ガイド」「3 Aterm のボタン -WARPSTAR をバージョンアップする」 · [Aterm Station への接続] ・ドライバのアンインストール(♥P2-15、 (**☞**P6-8) 2-22、2-43、2-50)

ベースマネージャの起動

ベースマネージャを起動します。らくらくアシスタントのインストールのとき[完全] を選択したときには同時にベースマネージャがインストールされ、表示されます。あ とからベースマネージャをインストールすることもできます。




() > お知らせ

らくらくアシスタントはWARPSTARシリーズ共通です。お使いの機種によってはボタンが無効になる場合があります。WL20R、WB20Rの場合では、電話やFAXの機能、TA機能の詳細設定、オンラインサインアップが無効になります。

接続先の設定画面

ADSL (PPPoE) 接続の場合、らくらくアシスタントのメニュー画面で [接続先の詳細設定] ボタンをクリックすると表示されます。接続先を新規に作成したり、修正することができます。



3-3 ベースマネージャで設定する

ベースマネージャはWARPSTAR ベースの動作モードの変更、パスワードの変更、LANの設定、無線LANの設定などをすることができます。ネットワークのセキュリティ保護のためにも無線LANの設定を行うことをお勧めします。ベースマネージャはらくらくアシスタントのインストールをするときに、[完全]を選択することにより使用できます。

\bigcirc

お知らせ

WARPSTAR らくらくアシスタントのインストールの際に [完全] を選んでインストールした場合はベースマネージャは既にインストールされています。

ベースマネージャのインストール

パソコンを起動する アクセスマネージャが起動している ときは終了させてください。

画面は Windows ® Me の例です。

- 2 添付の CD-ROM「Aterm WARPSTARユーティリティ集 (ブロードバンド対応)」を CD-ROMドライブにセットする ユーティリティや電子マニュアルの メニューが表示されます。 メニュー画面が表示できないときは (❤ P2-9、2-37)
- 3 [WARPSTAR ベースマネー ジャのインストール]をクリックする



4 画面の表示にしたがってインス トールを行う



- 5 [インストールが完了しました] の画面が表示されたら[完了] をクリックする
- README を閉じる
- 7 パスワード入力画面の WARPSTAR導入ウィザード で設定した管理者用のパスワードを入力する

(**☞**P2-13、2-41)

ベースマネージャを起動するには

次のどちらかの方法で起動します。

らくらくアシスタントのメニュー画面から、[ベースマネージャの起動]をクリックし、管理者用パスワードを入力し、[OK]をクリックする。

[スタート] - [プログラム] - [AtermWARPSTAR ユーティリティ] - [AtermWARPSTAR ベースマネージャ]をクリックしたあと、管理者用パスワードを入力し、[OK]をクリックする。

ベースマネージャの設定の詳細については、ベースマネージャのヘルプを参照してください。

AtermWARPSTARベースマネージャ画面

ベースマネージャを起動すると、この設定画面が表示されます。設定したい機能のボタン などをクリックします。画面上のボタンの上にマウスのカーソルを重ねると、画面右下 に説明が表示されます。

- WARPSTAR ベースとして使うときの基本設 定です。

- ・装置名、動作モードの設定
- ・管理者パスワードの変更、時刻の設定
- ・システムログの設定
- ・設定値の初期化、バックアップ

─LAN を設定します。

- ・IP アドレス/ネットマスク /DNS 設定
- ・NAT/パケットフィルタ など高度な設定
- ・DHCP サーバとしての設定




WAN側の設定を**-**します。

- ・DHCP クライア ントの設定
- ・IP アドレス/ネットマスク / D N S の設定
- ・ドメイン名/ホス トの設定
- ・NAT 機能やパ ケットフィルタ などの高度な設 定

無線 LAN を設定します。

- ・ネットワーク名/無線チャンネル設定
- ・WARPSTAR サテライトの接続制限などセキュリティの設定
- ・暗号化の設定

基本設定をする



お願い

WARPSTAR ベースの設定を初期化した場合、管理者用パスワード、パケットフィルタ等の基本設定もクリアされますので、初期化後に必ず、らくらくアシスタントのメニューから、WARPSTAR 導入ウィザードを実行してください。

LAN 側設定

WARPSTARのLAN関係の設定を行います。 通常の使用では出荷時状態でご使用になれます。



お願い・

IP アドレスを変更した場合は、パソコンにインストールしたユーティリティが参照する IP アドレスを変更する必要があります。

ベースマネージャで 1 台目の WARPSTAR ベースの [LAN 設定] タブの [IP アドレス] を 出荷時設定("192.168.0.1")から変更している場合は、他のパソコンでインストール時 に「WARPSTARベース(親機)が見つかりません」というエラーが出る場合があります。 このような場合は、下記の手順で「ユーティリティが参照するIP アドレス」を変更してから、 再度実行してください。

「スタート 」 「ファイル名を指定して実行] をクリックする。

らくらくアシスタントをインストールしたフォルダの "AddrReg.exe"を指定し、 [OK]をクリックする。

(通常は "C:\Program Files\NEC\AtermWL\AddrReg.exe")

「WARPSTAR の IP アドレス] を WARPSTAR ベースに設定したアドレスに書き換 え、「OK] をクリックする。



WAN側設定



チェックすると、WARPSTAR ベースの WAN 側が DHCP クライアントとして動作する ようになります。通常、接続網のサーバからIPアドレスなどが自動取得されます。

WARPSTAR ベースの WAN 側を DHCP クライアントとする場合に、接続網のサーバに 対してIPアドレスを定期的に自動取得するよう要求するかどうかを設定します。通常は チェックしてください。

WARPSTAR ベースの WAN 側を DHCP クライアントとして、接続網のサーバに対して IP アドレスの自動取得要求を行う場合に、自動取得要求を行う間隔を $1\sim3600$ 秒の範囲で設定します。また、0 を指定すると自動取得要求を行わなくなります。

WARPSTAR ベースの WAN 側の IP アドレスを設定します。 WAN 側を DHCP クライアントとして使用する場合は、特に指定する必要はありません。

WARPSTAR ベースの WAN 側のネットマスクを設定します。 WAN 側を DHCP クライアントとして使用する場合は、特に指定する必要はありません。

WARPSTAR ベースの WAN 側のゲートウェイアドレスを設定します。特に指定が必要ない場合は空欄のままにしておいてください。

WARPSTARベースのWAN側のDNSサーバを設定します。接続網のサーバから自動取得する場合は空欄のままでかまいません。また、サーバから自動取得された値は、入力された値よりも優先して使用されます。


WARPSTARベースのWAN側のドメイン名を設定します。指定の必要がない場合は空欄のままでかまいません。また、サーバから自動取得された値は、入力された値よりも優先して使用されます。

WARPSTAR ベースの WAN 側のホスト名を設定します。指定の必要がない場合は空欄のままでかまいません。また、サーバから自動取得された値は、入力された値よりも優先して使用されます。

[高度な設定]をクリックすると、NAT、パケットフィルタの設定を行う画面が表示されます。

無線 LAN 設定

WARPSTAR ベースの無線部の設定を行います。WARPSTAR サテライトを使用する場合には、外部からの不正アクセスを防ぐため、セキュリティ(ネットワーク名/MAC アドレスによる接続制限/暗号化)を設定変更することをお勧めします。設定の詳細については、ヘルプを参照してください。



無線ネットワーク名を入力します。WARPSTAR サテライトを登録する時 WARPSTAR サテライトのネットワーク名設定部分にここと同じネットワーク名を入力してください。

登録できるサテライトの制限方法を設定します。外部からの無断接続を防ぐため MAC アドレスによる接続制限を行うことをお勧めします。(あわせて を設定してください。) MAC アドレスにより接続制限を行うときチェックします。

ネットワーク名が不明なサテライトからのネットワーク検索に応答しないようにする設定です。

ここのチェックをはずすと、不特定の相手からネットワーク名を検索されて、不正アクセスされる可能性がありますので、ご注意ください。

工場出荷時はチェックされています。

ベースの電源を入れてから約30分間はネットワーク名が一致しなくてもサテライトから検索できます。(WARPSTARベース本体のバージョンアップ直後および初期化後、ベースマネージャ終了時も30分間サテライトから検出可能となります。)検出可能な時間は変更できます。

登録したサテライトの情報や、状態を表示します。

接続するサテライトの MAC アドレスを設定する時にクリックします。

サテライトの状態を取得する間隔を秒単位で指定します。指定できる範囲は 10 ~ 600 秒です。

無線データを暗号化する時に設定します。無線データに対する不正アクセス防止のため暗 号化します。

暗号化を行うときは接続されているサテライトに同じ暗号キーを設定してください。

暗号キーが一致しないとサテライトからベースが検出できなくなるのでご注意ください。 暗号化を行うときにチェックします。

使用する暗号化キー番号を下の暗号化キー欄の1番~4番から選択してください。選択する番号にはあらかじめ暗号化キーを入力しておいてください。

暗号化キーを入力します。入力する時は英数字 5 桁で入力するか、16 進数 10 桁で入力するか、あらかじめチェックして入力してください。途中で英数字と 16 進数を切り替える場合は [OK]を押して登録してから切り替えてください(入力は半角のみとなります)。

3-4 サテライトマネージャで設定する

サテライトマネージャは、WARPSTAR サテライトの通信モードの変更、ネットワーク名の変更、無線 LAN のデータ保護の設定をすることができます。

ネットワークのセキュリティ保護のためにもデータ保護の設定を行うことをお勧めします。


サテライトマネージャを起動するには

次のどちらかの方法で起動します。

らくらくアシスタントのメニュー画面から、[サテライトマネージャの起動] をクリックする。

[XSP-F] - [プログラム] - [AtermWARPSTAR ユーティリティ] - [AtermWARPSTAR サテライトマネージャ]をクリックする。

タスクトレイの[サテライトマネージャ]のアイコンを右クリックする



[設定]を選択すると、サテライトマネージャの設定画面が表示される

サテライトマネージ マロファイル | 本* | データ(銀・アータ) で デフォル ロファイル) の選択 ができます。



−無線 LAN のセキュリ ティの設定をします。

- ・データ保護の有無
- ・暗号キーの設定

WARPSTAR サテライト の基本設定です。

- ・通信モードの設定
- ・接続先ネットワークの設 定及び変更チャンネルの 設定

(パソコン間通信時設定)

プロファイル

プロファイルとは、サテライトマネージャの「設定データ」をさし、サテライトマネージャではこのプロファイル「設定データ」を最大 4 つまで保存できます。(WL11U 設定とWL11C 設定はそれぞれ別のプロファイルに保存されます)WARPSTAR サテライト(WL11U / WL11C)の通信相手装置(ベースまたはサテライト)が複数ある場合、それぞれの通信相手装置ごとのプロファイルを登録しておけば、通信相手を変えるたびに設定データを書き換えなくてもプロファイルの選択を切り替えるだけで接続先を変更できます。



【使用例】

会社と自宅で、2台のWARPSTARベース(親機)を使用したい場合

まず、サテライトマネージャの[プロファイル]タブで、1 番目のプロファイル(デフォルト)を選択します。

プロファイル名を、「会社設定」に変更します。

[基本]タブで、会社のWARPSTARベースのネットワーク名を設定します。 ここで「OK」ボタンを押し、「会社設定」を保存します。

次に、再度サテライトマネージャの[プロファイル]タブで、2番目のプロファイル(プロファイル2)を選択します。

プロファイル名を、「自宅設定」に変更します。

[基本]タブで、自宅のWARPSTARベースのネットワーク名を設定します。 ここで[OK]ボタンを押し、「自宅設定」を保存します。

上記のプロファイルを設定をしておけばサテライトマネージャの「プロファイル」タブで、会社では「会社設定」、自宅では「自宅設定」を選択するだけで会社と自宅のWARPSTARベース接続を切り替えて使用することができます。

基本設定をする

WARPSTAR サテライトの基本設定をします。



通信モードの設定をします。 ・アクセスポイント通信: WARPSTAR ベースト 間で無線 LAN接続する 場合に使用します。 ・パソコン間通信: WARPSTAR サテライト 同士での無線 LAN接続 に使用します。

チャンネルの設定をします。このチャンネルは、パソコン間通信を行なう時に使用するチャンネルです。お互いのWARPSTARサテライトのチャンネルを割り当てることにより、パソコン間通信が可能となります。

接続先のネットワーク名を入力してください。WARPSTAR ベースの出荷時設定はWARPSTAR-*****(******は10BASE-TのMACアドレスの下6桁です)ネットワーク名がわからない場合は、[ネットワークの参照]をクリックしてください。



[ネットワーク名が不明な場合の参 照] にチェックを入れ [実行] をク リックしてください。



接続先のネットワーク名 をクリックして [OK] を クリックしてください。

●お願い●

もしネットワーク名に何も表示されない場合、WARPSTAR ベースの電源を入れ直して[ネットワークの参照]をクリックしてください。WARPSTAR ベースのネットワーク名が見えるようになります。WARPSTAR ベースの電源投入後[ネットワークの参照]で検索できる時間は、ベースマネージャの[無線 LAN の設定]で変更できます。「3-3 ベースマネージャで設定する」(◆ア3-6)

データ保護(暗号化)の設定をする(アクセスポイント通信の場合) WARPSTARサテライトのデータ保護設定をします。

データ保護の有効、無効の設定をします。

データ保護を有効にする場合は、WARPSTAR ベースと WARPSTAR サテライトを同一のキー番号(1 ~ 4)に同一の暗号キーを設定する必要があります。



暗号キーの設定を行います。(英数字を使用した場合、最大 5 桁 / 16 進数を使用した場合、最大 10桁)


設定した暗号キー(最大 4 個)の内使用する暗号キーのキー No を設定します。

データ保護(暗号化)の設定をする(パソコン間通信の場合)

データ保護の有効、無効の設定をします。



暗号キーの設定をします。



LAN 機能を 使いこなしましょう

4-1	LAN のデータ通信機能4-2
4-2	ファイルとプリンタの共有4-14
4-3	無線 HUB モードによる ネットワーク拡張4-19
4-4	WARPSTAR O
	セキュリティ機能について4-31

Windows® Meは、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system の略です。 Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating

system の略です。

Windows® 2000は、Microsoft® Windows® 2000 operating system の略です。


4-1 *LAN のデータ通信機能*

アドバンスドNAT

NAT (Network Address Translator) とは、インターネット上で使われるグローバルアドレス(インターネット上で1つしかないIPアドレス)をプライベートアドレス (LAN で任意に設定できるIPアドレス) に変換する機能です。アドバンスド NAT は、1つのグローバルアドレスを複数のプライベートアドレスに変換することができます。

IP アドレス

IP (Internet Protocol) アドレスとは、ネットワーク上でパソコンを識別する番号です。「192.168.0.1」のようにピリオドをはさんだ 4 つの数字で表します。



アドバンスドNATオプション

必要に応じてNATエントリ設定をすることで、特定のサイトから特定のパソコンへ直接アクセスすることが可能です。インターネットゲームやストリーミングなどの外部から直接アクセスが必要なアプリケーションが使用できます。

お願い

「3-3 ベースマネージャで設定する」(◆P3-6)を参照してください。 初期設定は、「NAT機能を使用する」「動的変換テーブルの有効時間 300 秒」に設定されています。

NATの設定について詳細は、ベースマネージャのヘルプを参照してください。

アドバンスド NAT の設定を変えるには

- 1 ベースマネージャを起動する「ベースマネージャを起動するには」 (◆P3-7)



3 [LAN設定]タブまたは [WAN側設定]タブをクリックする ▲ [高度な設定]をクリックする



[NAT]欄で設定する

5



[゙]フィルタリング

TCPやUDPのサービス(WWWブラウジングなど)を決定するポート番号とパソコンやサーバーにより割り振られたIPアドレスを組み合わせて、IPパケットの通過を許す/拒否するための機能です。この機能によって、不必要なIPパケットの送受信を制限することができます。

パケットフィルタを設定する

- 1 ベースマネージャを起動する
- **2** 管理者用パスワードを入れ、
 [OK]をクリックする



3 [LAN設定]タブまたは [WAN側設定]タブをクリックする ◢ [高度な設定]をクリックする

5 [パケットフィルタ]欄で設定する






設定の方法についての詳細はベースマネージャのヘルプを参照してください。

DHCPサーバ機能

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) サーバ機能とは、LAN ポートのパソコンが起動すると、その都度、IP アドレスなどのネットワーク利用に必要な設定情報を、WARPSTAR から各パソコンに自動的に割り当てる機能です。これにより、各パソコンでネットワークの詳細な設定を行わなくても、LAN やインターネットに接続することができます。




お願い

「3-3 ベースマネージャで設定する」(◆P3-6)を参照してください。 初期設定は、「DHCPサーバを有効にする」「リースタイム 24 時間」に設定されています。 DHCPサーバについて詳細は、ベースマネージャのヘルプを参照してください。

DHCP サーバを設定する

- 1 ベースマネージャを起動する「3-3 ベースマネージャを起動するには」(◆P3-7)
- 2 管理者用パスワードを入力し、 [OK]をクリックする



3 [LAN設定]タブをクリックする

4

[DHCPサーバ]欄で設定する



お願い


LAN 側設定でIP アドレスを変更する場合は、必ず DHCP サーバの設定もIP アドレスに合わせて変更してください。正しく設定しないと各パソコンが WARPSTAR ベースと通信できなくなります。

DNS フォワーディング

接続先(プロバイダ)の DNS サーバへの IP アドレスの問い合わせを WARPSTAR が 自動的にコントロールします。この機能により、各パソコンで DNS サーバを設定する 必要がありません。

DNS (Domain Name System) サーバ

DNS サーバは、ホームページの URL やメールアドレスに使われているドメイン名 (nec.co.jp など) の IP アドレス (グローバルアドレス) が何番であるかという情報を管理しているサーバです。 DNS サーバを利用することにより、IP アドレスを意識しなくても URL やメールアドレスの指定だけでホームページを閲覧したりメールを送信することができます。




お願い

固定の DNS サーバを利用する場合は、「3-3 ベースマネージャで設定する」(◆P3-6)を参照してください。

IP ルータ機能

IP ルータ機能により、WARPSTAR を介して LAN ポートのパソコン間でファイルやプリンタの共有が利用できます。また、LAN ポートのパソコンで電子メールの送受信やブラウザの起動操作により、インターネットプロバイダのアクセスポイントなどにダイヤルアップ接続を開始することができます。



(ED)

🗷 お知らせ |

WARPSTAR を介したファイルやプリンタの共有については、「4-2 ファイルとプリンタの共有」(◆P4-14)を参照してください。

IEEE802.11b無線LAN

WARPSTAR が提供する無線 LAN は、IEEE802.11b に準拠しており、有線 LAN (Ethernet)と比べても遜色のない高速データ通信が可能です。また、らくらくアシスタントを利用して、サテライトの増設に柔軟に対応することができます。

増設可能なサテライト数

WARPSTAR ベースに接続できるサテライト数は WARPSTAR ベースの USB ポートに接続されているパソコンと合わせて 32 台までです。

10台以下でのご利用を推奨します。

サテライトマネージャで通信状態を確認する

1 タスクトレイのサテライトマ 3 通信状態を確認したら[閉じる] ネージャのアイコンを右クリッ 5 をクリックする クする



2 [状態]をクリックする サテライトとWARPSTARの通信状態が表示されます。





2のお知らせ

IEEE802.11bは、無線LANの規格です。データの伝送速度、通信方式、通信データの構造など、無線LAN通信を標準化するための規格が決められています。

WEP/MAC アドレスセキュリティ機能

WARPSTAR は、無線データ通信を行う上で必要なセキュリティ機能として WEP と MAC アドレスセキュリティを搭載しています。

WFP

WEP(Wired Equivalent Privacy)は、ユーザが指定した任意の文字列(キー)からデータが暗号化されます。ベースとサテライトに登録してある暗号化キーが一致した場合のみ通信ができるようになる機能です。これにより、WARPSTARベースとサテライトとの間で送受信される無線通信データを保護することができます。

WEP の設定(ベースマネージャ)

ベースマネージャでWEPを設定するときは、以下の操作を行います。 ベースマネージャ サテライトマネージャの順で設定してください。

1 ベースマネージャを起動する

2 [無線 LAN 設定] タブをクリックする

9 [暗号化]欄で設定する



WEP の設定 (サテライトマネージャ) 以下の操作をサテライトのパソコンで行ってください。

- タスクトレイのサテライトマネージャのアイコンを右クリックする
 - 7 [設定]をクリックする

3 [データ保護]タブをクリック する



- 4 [データ保護を有効]をチェックする
- **5** [英数字を使用]または[16 進数を使用]をクリックし、 キーを入力する

[キー1]から[キー4]の4種類の キーを設定することができます。 ベースに登録されている暗号化キー を設定してください。 6 [使用する暗号キー]から使用 するキーを選択する



7 [OK]をクリックする

MAC アドレスセキュリティ機能

お使いのWARPSTARベースを登録されたサテライトとのみデータ通信できるようにする機能です。これにより、他のサテライトからLANやインターネットへ接続するのを防ぐことができます。

MAC アドレスセキュリティ機能の設定

「3-3 ベースマネージャで設定する」(◆P3-6)を参照してください。

MACアドレスセキュリティの設定については、ベースマネージャのヘルプを参照してください。

ロギング機能

WARPSTARベースで行った通信のログをらくらくアシスタント、またはアクセスマ ネージャから簡単な操作で見ることができます。

接続ログを見るには

- タスクトレイのアクセスマネー ジャのアイコンを右クリックす る
- 「ログの表示] をクリックする 接続ログが表示されます。



ログを確認したら「閉じる」を クリックする



[ログの表示]画面の[クリア]をクリックすると、ログを消去することができます。 らくらくアシスタントからログを見るときは、らくらくアシスタントを起動し、メニュー 画面の[通信情報の表示]をクリックします。

ベースマネージャの[基本設定]タブ、接続ログ欄の[表示]をクリックしても確認でき ます。

詳細口グを表示するには

- 1 ベースマネージャを起動する
- 2 [基本設定]タブを選択する
- 3 詳細ログ欄で動作ログの[表示]をクリックする
- **4** ログを確認したら [閉じる]を クリックする



4-2 ファイルとプリンタの共有

LAN を使ったファイルとプリンタの共有

WARPSTAR に接続されたパソコン同士では、ファイルのやりとりをしたり、他のパソコンに接続されているプリンタを利用することができます。

お願い


WARPSTAR ベースに接続されているパソコンも、WARPSTAR サテライトに接続されているパソコンも、「WARPSTAR 導入ウィザード」で設定を行うと、Windows®の共有機能を利用して、ファイルやプリンタを共有できるようになります。

ここではできることと、利用するまでの大まかな手順を説明しています。設定例については、添付の CD-ROM「データ通信詳細ガイド」「1-2 ファイルとプリンタの共有」を参照してください。また、Windows®の共有機能ですので、設定に関するお問い合わせは、各パソコンのサポートセンターなどへお願い致します。

ファイルとプリンタ共有の利用例 (サーバとクライアント)

ファイルやプリンタを提供する側のパソコンをサーバ、提供されたファイルやプリンタを利用する側のパソコンをクライアントと呼びます。WARPSTARに接続されたすべてのパソコンを、サーバとしてもクライアントとしても利用することができます。 クライアントからサーバに対して、次のような利用ができます。

- ・クライアントからサーバのファイルを開く
- ・クライアントが、サーバのファイルを自分のハードディスクにコピーする
- ・クライアントからサーバに接続されているプリンタで印刷する



LAN に接続するための準備

LANに接続する前に、それぞれのパソコンで以下の ~ の準備を行ってください。

ネットワークコンポーネントの確認 Windows®のネットワークコンポーネント として、以下のものがインストールされて いるか確認します。

- ・Microsoft ネットワーククライアント (Windows® 2000は「Microsoft ネットワーク用クライアント」)
- ・TCP/IP (Windows® 2000は「インターネットプロトコル (TCP/IP)」)
- Microsoft ネットワーク共有サービス (Windows® 2000 は Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有」)



ネットワークコンポーネントが1つでも不足している場合は、添付のCD-ROM「データ通信詳細ガイド」「1-2 ファイルとプリンタの共有」を参照して追加してください。

[ネットワーク] アイコンのダブルクリック

「優先的にログオンするネットワーク」は、「Microsoft ネットワーククライアント」 にしてください。

Windows® 2000 の場合の確認操作

[スタート] ボタン [設定] [ネットワークとダイヤルアップ接続]をクリック

[ローカルエリア接続]アイコンのダブルクリック

[プロパティ]のクリック

お願い

Windows® Me の場合は、ホームネットワークウィザードは使わないでください。インターネット接続できなくなります。

コンピュータ名 / ワークグループ名の設定

コンピュータ名は、ネットワーク上でパソコンを識別するための名前です。半角英数字を使い、各パソコンで別々の名前をつけます。また、ファイルやプリンタを共有しあうパソコンは、ネットワーク内のワークグループ名を同じにする必要があります。

[識別情報]タブで設定します。



WARPSTAR の設定

らくらくアシスタントの WARPSTAR 導入ウィザードで表示される案内にしたがって操作すると WARPSTAR の LAN の設定が行えます。

- ・WARPSTAR サテライトにパソコンを接続する場合(◆ P2-7、2-35)
- ・WARPSTAR ベースの USB ポートにパソコンを接続する場合(◆P2-18、2-46)



2のお知らせ

「ネットワークコンポーネントの確認」と「コンピュータ名 / ワークグループ名の確認」の具体的な操作については、添付の CD-ROM に収録されている「データ通信詳細ガイド」「1-2 ファイルとプリンタの共有」を参照してください。

ファイルとプリンタを共有する

フォルダやプリンタに共有を設定する(サーバ)

ファイルやプリンタを共有するには、サーバのパソコンで以下の の操作を行ってください。

「Microsoft ネットワーク共有サービス」 Windows® 2000 の場合は「Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有」 サーバとするパソコンには、「Microsoft ネットワーク共有サービス」というネットワークコンポーネントをインストールします。「優先的にログオンするネットワーク」は、「Microsoft ネットワーククライアント」にします。



「フォルダの共有設定」または「プリンタの 共有設定」

共有させたいファイルが保存されているフォルダに対して共有を設定します。また、プリンタに対して共有を設定すると、クライアントから利用できるようになります。

画面はフォルダの共有設定の例です。共有 したいフォルダのアイコンを右クリックし て「共有」を選択すると表示されます。





お知らせ

の具体的な操作については、添付の CD-ROM に収録されている「データ通信詳細ガイド」「1-2 ファイルとプリンタの共有」を参照してください。

共有フォルダや共有プリンタを利用する(クライアント)

サーバでフォルダやプリンタに共有が設定されていると、クライアント側からは、以下 の手順でサーバの共有フォルダや共有プリンタに接続できます。

- 1 デスクトップの[マイネットワーク]アイコンをダブルクリックする LAN に接続されているパソコンのアイコンが表示されます。
- 2 利用したいパソコンのアイコンをダブルクリックする 共有が設定されているフォルダやプリンタのアイコンが表示されます。




具体的な操作については、添付のCD-ROMに収録されている「データ通信詳細ガイド」「1-2 ファイルとプリンタの共有」を参照してください。


4-3 *無線 HUB モードによる* ネットワーク拡張

WARPSTARでは、無線 HUB (ハブ) モードを利用して、下記のような構成でネットワークを拡張できます。設置方法は、下の図に基づいて説明を行います。
WB20Rの場合は、拡張カード (WL11C) を装着してご利用ください。

無線 HUB モードで複数の WARPSTAR ベースを使う



ルータタイプのブロードバンドモデムに無線アクセスポイントを追加する



ルータタイプのブロードバンドルータ等、WARPSTAR以外のルータに接続する場合は、アクセスマネージャは使用できません。導入ウィザードでWindows®起動時に自動起動しない設定にしてください。



🗷 お知らせ

ルータタイプのブロードバンドモデムに直接 10BASE-T ケーブルで WARPSTAR ベース (無線 HUB モード)を接続することもできます。

お願い ••••

無線ローミングは、同一ネットワークに存在するWARPSTAR ベース間でのみ行うことが可能です。ネットワーク名およびネットワークアドレス(サブネット)の異なるネットワーク間では、ローミングを行うことができません。

ネットワークを構成するために必要な、ハブや 10BASE-T ケーブル(ストレート)は、お客様の方でご用意ください。

WARPSTAR ベースを無線 HUB モードに設定すると、らくらくアシスタントやベースマネージャによる各種設定ができなくなります。設定変更する場合は、ネットワーク(10BASE-Tポート)からはずして(❤ P4-26)を参照して、ディップスイッチの3を[OFF]にして、無線 HUB モードを解除してからベースマネージャで設定を変更してください。

無線 HUB モードの設定手順

WARPSTAR ベースを無線 HUB モードで使うには、次の手順で設定を行います。

ユーティリティやドライバをインストールする

ベースマネージャでベースのネットワーク設定を変更する

サテライトマネージャの設定を変更する

無線 HUB モードを設定する

WARPSTAR ベースをネットワークに接続する

無線接続するパソコンの利用範囲を確認する

お願い

無線で接続するパソコン(WARPSTAR サテライト)が複数ある場合は、 の無線 HUB モードに設定する前に、すべてのパソコンで ~ の設定をしてください。無線 HUB モードにすると、 の導入ウィザードや のベースマネージャの設定ができなくなります。 あとから無線で接続するパソコン(WARPSTAR サテライト)を追加する場合は、 のネットワークから WARPSTAR ベースをはずして、 の無線 HUB モードを通常モードに戻してから、 ~ の手順で設定してください。

ユーティリティやドライバをインストールする

らくらくアシスタントをインストールする

以下の説明は、WL11Cを例にして行います。

- 1 Windows® Me/98/2000を 起動する
- 2 WARPSTAR に添付の CD-ROM [Aterm WARPSTAR ユーティリティ集 (ブロードバンド対応)] を CD-ROM ドライブにセットする
- 3 [WARPSTAR らくらくアシスタントのインストール]をクリックする
- 4 [次へ]をクリックする
- 5 [次へ]をクリックする
- **6** 画面の同意書を読み、同意できる場合は、[次へ]をクリックする
- 7 [完全]を選択し、[次へ]をクリックする



- 表示されたインストール先を確認し、[次へ]をクリックするインストール先を変更する場合は、「参照]をクリックしてください。
- g [はい]をクリックする f(x) = f(x) f(x) = f(x
- **10** [README の表示] にチェックが入っていることを確認し、[完了]をクリックする
- 11 README をお読みいだだき、
 [README] 画面を閉じる
 インストールが完了します。
 らくらくアシスタントのインストールが完了すると WARPSTAR 導入
 ウィザードが自動的に起動します。
- **12** [キャンセル]をクリックして 導入ウィザードを中断する

WARPSTAR 導入ウィザードでドライバをインストールする

- 1 らくらくアシスタントのメニュー 画面で [WARPSTAR 導入ウィ ザード] をクリックする
- 9 [次へ]をクリックする
- **3** WARPSTAR の動作モードを 選択し、[次へ]をクリックしま す
- 4 [ワイヤレス LAN (カード)]
 を選択し、[次へ]をクリック
 する
- **5** [実行]をクリックする
- 6 [接続待ち]画面が表示されたら、 WL11Cをパソコンに取り付ける ようイバがインストールされます。

ドライバがインストールされます。 既にドライバがインストール済みの 場合はスキップされます。

- 7 [次へ]をクリックする
- WARPSTARベースの電源を 入れる

WARPSTARベースの電源がすでに 入っている場合は、電源をいったん 切り、入れ直してください。

Power ランプ、Ready ランプ、 Data ランプが点滅したあと、 Power ランプが緑色に点灯します。

 WARPSTAR ベースが正しく 起動していることを確認し、 「実行」をクリックする 10 接続するWARPSTARベースのネットワーク名を選択し、 [OK]をクリックする



(≥(()>∞) お知らせ |

工場出荷時のネットワーク名は「WARPSTAR-×××××」です。 (×××××は、WARPSTAR ベースの背面に記載されている 10BASE-TのMACアドレスの下 6桁です。

- [OK]をクリックする
 通信モードは、「アクセスポイント通信」のままにしてください。これで
 WL11Cの設定が終了します。
- 19 [次へ]をクリックする
- 13 LAN の設定を入力する
 ・[管理者用のパスワード]には、
 WARPSTAR の設定を変更するためのパスワードを入力します。パ
 - ・[装置名]には、WARPSTARの名称を入力します。通常はお買い上げ時の設定のままでかまいません。

スワードには、任意の英数字半角 20文字まで入力できます。

・WARPSTAR ベースに「管理者用 パスワード」が設定済の場合は、 手順 14 へ進みます。



(()) お知らせ |

管理者用パスワードは、WARPSTARベースをベースマネージャで設定する場合に必要となりますので、控えておいてください。

- 14 [次へ]をクリックする
- 15 パソコンを起動したときに起動 するユーティリティを設定する [アクセスマネージャを Windows 起動時に自動的に起動する] がチェックされていることを確認します。

ルータタイプのブロードバンドモ デム等 WARPSTAR 以外のルータ に接続するときはチェックをはず してください。

サテライトマネージャを自動的に起動 するときは、[サテライトマネージャ を Windows 起動時に自動的に起動す る]をチェックします。

- 16 [次へ]をクリックする
- 17 設定内容を確認し、[実行]を クリックする WARPSTAR に LAN で通信するための設定を登録します。

- 18 [設定終了]をクリックする らくらくアシスタントのメニュー画 面に戻ります。
 - 無線 HUB モードのみでご使用になる場合は、インターネットの接続設定は必要ありません。らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。

、ベースマネージャでベースのネットワーク設定を変更する

WARPSTAR ベースが2台以上あるときはネットワーク名を同一のものに変更します。

- 1 らくらくアシスタントの[ベースマネージャの起動]をクリックする
- 2 WARPSTAR ベースの管理者 用パスワードを入力し、[OK] をクリックする ベースマネージャが起動します。
- **3** [無線 LAN 設定] タブをクリッ クする
- 4 [ネットワーク名]に、任意のネットワーク名(2台目以降は同じネットワーク名)を入力する例:ネットワーク名= NEC-NETWORK1



()) お知らせ |

無線ネットワークにセキュリティをかける場合は、ここで[子機の接続制限]や[暗号化]の設定も行ってください。

また、電波干渉などで無線チャネルを変更する場合も同様にここで変更してください。

- **5** [OK]をクリックする _{設定値が登録されます。}
 - OK]をクリックする
 WARPSTARベースが再起動し、らくらくアシスタントのメニュー画面が表示されます。



(主())>の) お知らせ |

WARPSTAR ベースが再起動したあと、ネットワーク名が変わったため「WARPSTAR ベース (親機)がみつかりません」のエラー表示が出る場合があります。 その場合はサテライトマネージャで同じネットワーク名に設定し直してください。

サテライトマネージャの設定を変更する

タスクトレイの[サテライトマネージャ]アイコンを右クリックする

タスクトレイにアイコンがない場合は、[スタート] - [プログラム」 - [AtermWARPSTARユーティリティ]- [AtermWARPSTAR サテライトマネージャ]をクリックしてください。

- **2** [設定]をクリックする サテライトマネージャが起動します。
- 3 [基本]タブの[ネットワーク 名]をベースマネージャで変更 した名前に書き換える

4 [OK]をクリックする サテライトマネージャが終了します。



お知らせ

ここで、下記の手順で通信状況が「良好」になることを確認してください。

タスクトレイの「サテライトマネージャ」を右クリックする [状態] をクリックする 通信状況が表示されます

無線 HUB モードを設定する

ディップスイッチで WARPSTAR ベースを無線 HUB モードに変更します。

MARPSTAR ベースの電源を 切る

- 9 装置底面のカバー開ける
- ずィップスイッチの3を「ON」にする
 つまようじなど先の細いものでディッ

プスイッチを「ON」側に倒してください。

ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 DIP SW

DIPSW3

ON :無線 HUB モード OFF:通常モード

4 WARPSTARベースの電源を 入れる


お願い

WARPSTAR ベースを無線 HUB モードに設定すると、らくらくアシスタントやベースマネージャによる各種設定ができなくなります。設定変更する場合は、ネットワーク(10BASE-Tポート)からはずして上記と逆に、ディップスイッチの3を[OFF]にして、無線 HUB モードを解除してからベースマネージャで設定を変更してください。

、 WARPSTAR ベースをネットワークに接続する

WARPSTAR ベースをネットワークに接続する

- 1 WARPSTAR ベースの背面に ある「10BASE-Tポート」を、 添付の 10BASE-T ケーブル (ストレート)で上位ネットワー クのハブへ接続する
- **2** WARPSTAR ベースの背面の「カスケード切替スイッチ」を「HUB」側に設定する



WARPSTAR ベース及びハブの接続を確認する

WARPSTAR ベース及びハブの電源を入れ、それぞれのLANポートが正しく接続されていることを確認します。

・WARPSTAR ベースの場合は、背面の「10BASE-T ポート状態表示ランプ」が点灯します。

使用する 10BASE-T ケーブル、ハブのポート仕様によっては「カスケード切替スイッチ」を反対側にしないと通信できない場合があります。「10BASE-T ポート状態表示ランプ」が点灯するように「カスケード切替スイッチ」を切り替えてください。

必ず無線 HUB モードにしてから、上位ネットワーク(10BASE-Tポート)に接続してください。また無線 HUB モードを解除する場合は、必ず上位ネットワーク(10BASE-Tポート)から外してから、解除してください。

・上位ネットワークのハブについては、ハブの取扱説明書をご覧ください。

WARPSTAR サテライトからのインターネット接続を確認 する

増設したそれぞれの WARPSTAR ベースごとインターネット接続ができることを確認します。

1 台のWARPSTARベースの み電源を入れる

WARPSTARベースを複数台接続している場合は、接続確認を行う1台のみを除いて、他のWARPSTARベースは電源を切ってください。

お願い

電源を入れたまま WARPSTAR ベースが 複数台あると、無線が他の WARPSTAR ベース経由で接続してしまい、正しく確認 できない場合があります。

WARPSTAR ベースからのインターネット接続の確認は、1台ずつ行ってください。

2 WARPSTAR サテライト (WL11UまたはWL11C)を接続したパソコンから、インターネット接続の確認を行う

ISDN 回線にWL50T(別売)をルータとして接続してご使用の場合は、アクセスマネージャを使って、接続/切断を行います。ルータタイプのブロードバンドモデムにネットワークで接続している場合は、アクセスマネージャは使えません。アクセスマネージャを終了させ、ブロードバンドモデムの取扱説明書に従って操作してください。

無線接続するパソコンの利用範囲を確認する

すべての WARPSTAR ベースの電源を入れ、無線接続するパソコンの利用範囲を確認 します。

- 1 すべてのWARPSTARベース
 の電源を入れる
- 2 WARPSTAR サテライト (WL11UまたはWL11C)を 接続したパソコンのタスクトレイ[サテライトマネージャ]ア イコンを右クリックする
- **3** メニューの [状態] をクリック する

無線の通信状態が表示されます。

4 パソコンの場所を変えながら [通信状況]と[速度]を確認 する





🔊 お知らせ 🛭

無線の通信状況が「限界」、または「2Mbit/s以下」になる場合は、通信が切断されたり不安定になる場合があります。

このような場合は、WARPSTARベースの配置場所を変えたり、WARPSTARベースを増設したりして対処してください。

WARPSTAR サテライトが、複数の WARPSTAR ベースの電波範囲にある場合は、電波強度の強い方を経由して通信を行います。サテライトの位置を移動した場合には、自動的に通信エリアが切り替わります。

お困りのときには

WARPSTAR ネットワーク接続を行う際、正しく動作しないときにお読みください。

ネットワークの参照ができない場合


WL11U / WL11C で接続する場合で、「WARPSTAR 導入ウィザード」の[ネットワーク参照]で WARPSTAR ベース (親機)が見つからない場合は、下記の操作を行ってください。

一番近くの WARPSTAR ベースの電源を入れ直す。

タスクトレイの [サテライトマネージャ] を右クリックし、[設定] [ネットワークの参照] を設定し直す。または、(❤ P4-24) で設定した [ネットワーク名] を直接入力し、「OK] をクリックする。

WARPSTAR **のセキュリティ機能 について**

WARPSTARのセキュリティ機能には、無線 LAN ネットワーク内のセキュリティと ブロードバンド通信網からの不正なアクセスを防ぐセキュリティ機能があります。必要 に応じてセキュリティの設定を行ってください。



WAN側セキュリティ機能

- ・アドバンスドNAT
- ・IPフィルタリング

4-4

・アクセスマネージャ

LAN内ネットワークセキュリティ機能

- ・ネットワーク名 (ESSID)
- · WEP
- ・MACアドレスセキュリティ機能


、WAN 側へのセキュリティ機能

WARPSTARでは、インターネット接続状態におけるブロードバンド通信網へのセキュリティ機能として次の3つをそなえています。

- ・アドバンスドNAT
- ・IPフィルタリング
- ・アクセスマネージャ

特にWARPSTAR独自のアクセスマネージャでは、パソコンごとにブロードバンド通信網への接続を制御して、必要のないときにはインターネットとパソコンのコネクションを切り離すことでWARPSTARに接続されたパソコンのネットワークの安全性を確保します。

それぞれの機能について説明します。



アドバンスド NAT 機能

NAT (Network Address Translator)とは、インターネット上で使われるグローバルアドレス(インターネット上で1つしかないIPアドレス)をプライベートアドレス (LAN で任意に設定できるIPアドレス)に変換する機能です。アドバンスド NAT は、1つのグローバルアドレスを複数のプライベートアドレスに変換することができます。このアドバンスド NAT 機能により、外部からは、各パソコンのIPアドレスはみえず、LAN側のパソコンへの不正な直接アクセスを防ぐ効果があります。

また、アドバンスト NAT オプションの設定で、細かいアクセス制御をすることで、ネットワークゲームに対応することも可能です。

WAN 側にプライベート IP アドレスを振るブロードバンド接続事業者の場合、ネットワークゲームがご利用になれないばあいがあります。接続事業者にご確認ください。

詳しい設定の方法は、「4-1 LANのデータ通信機能 アドバンスド NAT」(◆P4-2)を参照してください。

フィルタリング機能

WARPSTAR では、不正なアクセスや不必要な IP パケットの送受信を制限することができます。

詳しい設定の方法は、「4-1 LANのデータ通信機能 フィルタリング」(❤️P4-4)を 参照してください。

アクセスマネージャによる接続設定機能

アクセスマネージャで接続先を指定してコネクションすることにより、外部からの不正なアクセスを防止することができます。また、アクセスマネージャでは、インターネットへの接続方法(自動 / 手動 / 表示など)を選択することができます。

接続方法を選択する

- タスクトレイのアクセスマネージャのアイコンを右クリックする
- 2 メニューから [オプションの設定]を選択する

3 [接続確認]タブをクリックし、接続方法を設定する



4

接続方法の設定を行う

5

設定後は、[OK]をクリック して閉じる

設定例

設定例

アクセスマネージャの [オプションの設定] では、[インターネットへの接続を自動検出する] のチェックをはずします。

動作:タスクトレイのアクセスマネージャのメニューから手動で接続/切断を行う設定です。 接続確認の自動ポップアップはされません。

設定例

アクセスマネージャの[オプションの設定]では[インターネットへの接続を自動検出する] と[インターネット接続の前に確認メッセージを表示する]の両方にチェックをします。

動作:WWW ブラウザやメールソフトを使って、インターネットへ接続するたびに、WARPSTARでアクセスマネージャの接続確認の画面を表示する設定です。接続確認画面で[接続]することでインターネットに接続するので、意図しない接続を防ぐことができます。また、この手順は、ADSLのように接続するプロバイダを切り替えながら接続する場合にも便利です。



設定例

アクセスマネージャの[オプションの設定]では[インターネットへの接続を自動検出する]をチェックして[インターネット接続の前に確認メッセージを表示する]をチェックをはずします。下の欄の[接続後に通知メッセージを表示する]をチェックします。

動作:接続確認の画面を省略する設定です。ただしインターネットへの接続が完了したことを知らせる画面がでるので、インターネットに接続したことを簡単に知ることができます。



この場合パソコンのアプリケーションで、インターネットへパケットを自動発信するような設定になっていた場合、自動的にインターネットへ接続されることになりますので、無人でパソコンを運用する場合などは十分ご注意ください。

ただし、パソコン画面に接続完了の画面が表示されるので意図しない接続の発見が簡単にできます。

設定例

アクセスマネージャの[オプションの設定]では[インターネットへの接続を自動検出する]をチェックします。[インターネット接続の前に確認メッセージを表示する]と[接続後に通知メッセージを表示する]の両方のチェックをはずします。

動作:接続確認の画面と接続完了の画面の両方を省略する設定です。この場合、使い勝手は通常のプロードバンドルータとほぼ同じになります。タスクバーのアクセスマネージャのアイコンの状態で接続状況を確認できます。アイコンが下記の場合は接続中です。




この場合無人でパソコンを運用する場合には、意図しない接続がされてしまうおそれが ありますので、十分な知識が必要となります。

また、パソコン画面にも接続完了の画面が表示されません。アクセスログのみが履歴となりますので、運用時にはアクセスログをチェックすることを強く推奨します。「ロギング機能」(◆ア4-12)

無線ネットワーク内のセキュリティ機能

WARPSTAR は、WARPSTAR に接続されたパソコンで、ネットワーク内の無線データ通信を行うときに必要なセキュリティ機能として WEP と MAC アドレスセキュリティを搭載しています。



ネットワーク名(ESSID)

無線 LAN 機器が、通信するお互いを識別する ID としてネットワーク名 (ESSID とも呼びます)を設定します。このネットワーク名が一致しないと無線通信ができません。一般にネットワーク名は検索することができますが、WARPSTAR の初期設定ではこの検索に応答しないようにしています。ただし、電源を入れて最初の 30 分間は、検索に応答しますので、ネットワーク名を忘れて検索するときは、WARPSTAR ベースの電源を入れ直して、30 分以内にネットワークの参照を行ってください。


WEP

ユーザが指定した任意の文字列(暗号化キー)をWARPSTAR ベースとWARPSTAR サテライトに登録することによって、暗号化キーが一致した場合のみ通信ができるようになる機能です。これにより、WARPSTAR ベースとサテライトとの間で送受信される無線通信データを暗号化して保護しますので、第三者からのぼう受や盗聴から守ります。

MAC アドレスセキュリティ機能

MAC アドレスを使ってお使いの WARPSTAR が登録されたサテライトとのみデータ 通信できるようにする機能です。これにより、他のサテライトから LAN やインターネットへ接続するのを防ぐことができます。

WEP / MAC アドレスセキュリティ機能の設定方法については「4-1 LAN のデータ通信機能 WEP / MAC アドレスセキュリティ機能」(❤ア4-10)を参照してください。



5

お困りのときには

WARPSTAR がうまく動かない、操作しても 違う結果になるなど、お困りのときには本章 をお読みください。

5-1	トラブルシューティング5-2
5-2	WARPSTAR を初期化する5-4
5-3	自己診断5-6

Windows $^{\circ}$ Me は、Microsoft $^{\circ}$ Windows $^{\circ}$ Millennium Edition operating system の略です。

Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating systemの略です。

Windows® 2000は、Microsoft® Windows® 2000 operating systemの略です。

5-1 トラブルシューティング

(設置に関するトラブル

	i = 1π	店田し計 等
	症状	原因と対策
電源を 入れたとき	Power ランプが点灯しない	電源が入っていません。 電源コードがはずれている 電源コードを電源コンセントに差し込んでく ださい。 電源スイッチが入っていない 電源スイッチが入っていない 電源スイッチがパソコンの電源に連動したコンセントに差し込まれている 電源はパソコンの電源などに連動したコンセントではなく、壁などの電源コンセントに直接接続しなく、がソコンの電源が切れるとWARPSTARベースに供給されている電源も切れてしまいます。 電源コードが破損していないか確認してください。破損している場合はすぐに電源コードをコンセントからはずしてお買い上げいただいた販売店や NEC 保守サービス受付拠点にご相談ください。
添 付 の C D - ROMをパソコンにセットした とき	メニュー画面を表示したく ない	CD-ROMをセットすると、メインメニュー画面が表示されるように設定されています表示したくない場合は、以下のどちらかの方法でメニューを消してください。不要な場合はメニューの [終了]をクリックします。 Windows® Me/98/2000 の場合、Shift キーを押しながら CD-ROMをセットします。Windows® Me/98 の場合、CD-ROMを入れたときに最初の画面が表示されないようにできます(ただし、WARPSTARだけでなく、ほかの CD-ROMでも表示されなくなります。1)[コントロールパネル]の[システム]をダブルクリックする 2)[デバイスマネージャ]タブの[CD-ROM]をダブルクリックする 3)使用する CD-ROMドライブをクリックし、[プロパティ]をクリックする 4)[設定]タブをクリックする 5)[オプション]の[自動挿入]または[挿入の自動通知]のチェックをはずす6)[OK]をクリックし、Windows® Me/98を再起動する
Aterm が正常 に動作しない が、原因がわか らない	設定に誤りがある	設定に誤りがある場合があります。 以下のようにして、現在の設定内容を表示、または印刷して確認してみてください。 1)らくらくアシスタントを起動する 2)[設定値のパックアップ]をクリックする 設定内容の一覧が表示されます。 3)設定内容を印刷する場合は、[ファイル]メニューの[印刷]をクリックし、印刷条件を 指定して[OK]をクリックする どうしても動作しない場合は、購入時の状態に 戻し、最初から設定し直してください。

らくらくアシスタントに関するトラブル

	症状	原因と対策
らくらくアシス タントージャース マネースでき ない	「Aterm WARPSTAR が 見つかりません。…」と表 示される	WARPSTAR の電源スイッチが入っていない電源スイッチの[1](オン)を押した状態にしてください。 10BASE-T 接続の場合は10BASE-T ケーブルが正しく接続されているか確認してください。10BASE-T コネクタ横の10BASE-T ポート状態表示LEDで確認できます。ランプが点灯していない場合、ケーブルとカスケード切替スイッチを確認してください。USB-LANポート接続の場合は、USBケーブルが正しく接続されているか確認してください。WARPSTAR ペースのReadyランプが返(またはオレンジ)に点灯している点だしているが確認できます。Readyランプが正しくストールされているか確認してください。WARPSTAR サテライド(WL11U/WL11C)からの接続の場合は、サテライドでで無線が正しく通信できているかなり場合はサテライトであるが正しく通信できているでででいる。通信状態が範囲外または異常の場合はい。
WARPSTAR サテライトが使 えない	サテライトマネージャアイ コンが使える状態(青表示) にならない	WARPSTAR ベースの電源が入っていない電源が入っているか確認してください。無線のネットワーク名(ESSID)が間違っている(一致していない)。 WARPSTAR ベースに登録されているネットワーク名とサテライトマネージャで設定しているネットワーク名が同じか確認してください。 WARPSTAR ベースの出荷時設定は、WARPSTAR・*****は10BASE-TのMACアドレスの下6桁です)。 暗号化(WEP)の設定が一致していない。ベースとサテライトは、暗号化のWEPキーが一致しないと通信できません。WEPの暗号キーを確認してください。初期化すると暗号化が解除されます。

ADSL 接続でのトラブル

症状	原因と対策
ADSL (PPPoE)接続できない	フレッツ ADSL 接続後、電源の ON/OFF 等で異常終了した場合、WARPSTAR の再起動後の再起動において、一定時間(最大で30分間程度)接続できない場合があります。一定時間経過後再接続してください。

この他に、添付の CD-ROM に収録されている電子マニュアルの「お困りのときには」で、さまざまな症状と対策方法を記載しております。本章とあわせてご覧ください。(❤️P16)

初期化とは、WARPSTARに設定した内容を消去して購入時の状態に戻すことをいいます。WARPSTARがうまく動作しない場合や今までとは違う回線に接続し直す場合は、WARPSTARを初期化して初めから設定し直すことをお勧めします。初期化には、以下の方法があります。ご利用しやすい方法で行ってください。

ベースマネージャで初期化する ディップスイッチで初期化する(❤ P5-5) 購入したときの状態に戻します。

ベースマネージャで初期化する

ベースマネージャを起動して初期化を行います。

1 ベースマネージャを起動する 次のどちらかの方法で起動します。

らくらくアシスタントのメニュー 画面から、[ベースマネージャの起動]をクリックし、管理者のパス ワードを入力し、[OK]をクリッ クする。

[スタート]ー[プログラム]ー [Aterm WARPSTARユーティリ ティ]ー[Aterm WARPSTAR ベースマネージャ]をクリックし たあと管理者のパスワードを入れ [OK]をクリックする。

ベースマネージャをあとからインストールした場合は、[スタート]ー
[プログラム]ー[Aterm
WARPSTARベースマネージャ]ー
[ベースマネージャ]を選択します。

2 [設定値の初期化]ボタンをクリックする





※) お知らせ

ベースマネージャのインストール方法については「3-3 ベースマネージャで設定する」 (◆P3-6)をご覧ください。

お願い


WARPSTAR ベースの設定を初期化した場合、管理者用パスワード、パケットフィルタ等の基本設定もクリアされますので、初期化後に必ず、WARPSTAR 導入ウィザードを実行後、再設定してください。

ディップスイッチで初期化する

WARPSTAR ベースのディップスイッチを使って初期化を行います。ディップスイッチは、底面のカバーを外した中にあります。

1 WARPSTAR ベースの電源を切る


- 9 カバーを開ける
- **3** ディップスイッチの 4、5 を「ON」にする つまようじなど先の細いものでディップスイッチを「ON」側に倒してください。



4 WARPSTAR ベースの電源を入れる
Power ランプ / Ready ランプ / Data ランプが交互に点灯するのを繰り返したあ
と、POWER ランプが緑色に点灯すると初期化が完了します。

5 WARPSTARベースの電源を切る

戻 ディップスイッチの 4、5 を「OFF」に戻す



7 WARPSTAR ベースの電源を入れる

ま願い

WARPSTARベースの設定を初期化した場合、管理者用パスワード、パケットフィルタ等の基本設定もクリアされますので、初期化後に必ず、WARPSTAR 導入ウィザードを実行してください。

5-3 自己診断

自己診断を行うと、WARPSTARのハードウェアに異常がないかを確認することができます。

お願い

自己診断中は、電源を切らないでください。電源を切ると、設定内容が正しく保持されないことがあります。

自己診断を行う

- **1** WARPSTARベースの電源を 切る
- **9** カバーを開ける
- **3** ディップスイッチの 4 を「ON」 にする

つまようじなど先の細いものでディッ プスイッチを「ON」側に倒してくだ さい。


4 WARPSTAR ベースの電源を 入れる

自己診断を開始します。 <診断中のランプ表示> Power ランプがオレンジ色に点灯し ます。

正常に終了すると「ピピピ…」とブザーが鳴り、Power ランプがオレンジ色 / 緑色と交互に点滅します。


- **5** WARPSTAR ベースの電源を 切る
- **6** ディップスイッチの 4 を「OFF」に戻す

ディップスイッチの 1 は ON のまま にしておきます。



- **7** WARPSTARベースの電源を 入れる
- -(?) 異常が発見されたときは

自己診断テストで異常が発見されたときは、最寄りのNEC保守サービス受付拠点に修理をご依頼ください。(◆FP6-11)



付録

6-1	製品仕樣	6-2
6-2	別売オプション	6-7
6-3	お問い合わせ・アフターサービス	6-8

Windows® Meは、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating systemの略です。 Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating

system の略です。

Windows® 2000は、Microsoft® Windows® 2000 operating system の略です。

6-1 製品仕樣

WARPSTARベース (WB20R)仕様

仕様一覧

項	目	諸元および機能	備考
WAN インター フェイス	インターフェイス	10BASE-T × 1ポート	8 ピンモジュラー ジャック (RJ-45)
	データ転送速度 (1)	10Mbps	
	ルーティング プロトコル	IP	PPPoE 対応
LAN インター	インターフェイス	USB×1ポート	
フェイス 	データ転送速度 (1)	12Mbps	
	接続機能	アプリケーションによる手動接 続 / 切断	自動接続可
無線 LAN インター	フェイス	拡張カードスロットあり	オプションの無線 L A N カ ー ド (WL11C)による
ヒューマンインター	-フェイス	状態表示 LED × 3	
		10BASE-Tカスケード切替スイッチ ディップスイッチ	
利用可能端末		PC98-NX、PC-AT互換機	
利用可能のS (ユーティリティおよびドライバ等の動作確認 OS)		Windows® Millennium Edition 日本語版 Windows® 2000 Professional 日本語版 Windows® 98 Second Edition 日本語版 Windows® 98 日本語版	
診断機能		自己診断機能	
電源		AC100V ± 10 % 50 / 60Hz	
消費電力		約9W(最大)	
外形寸法		約(幅)70 ×(高)181 × (奥行) 157mm	突起部を除く
質量		約 0.52kg	オプションを除く
動作環境		温度 0 ~ 40 湿度 10 ~ 90 %	結露しないこと

¹ 規格による速度を示すものであり、実効速度は異なります。

WARPSTARベース(WL20R)仕様

仕様一覧

項	目	諸元および機能	備考
WAN インター インターフェイス フェイス		10BASE-T × 1ポート	8 ピンモジュラー ジャック (RJ-45)
	データ転送速度 (1)	10Mbps	
	ルーティングプ ロトコル	IP	PPP over Ethernet 対応

項	目	諸元および機能	備考
LANインター	インターフェイス	USB × 1 ポート	
フェイス	データ転送速度 (1)	12Mbps	
	接続機能	アプリケーションによる手動接 続/切断	自動接続可
無線 LAN インター フェイス	規格	IEEE802.11b RCR STD-33 ARIB STD-T66	無線 LAN 標準プロトコル 小電力データ通信 システム規格
	周波数帯域 / チャ ネル	2 . 4 G H z 帯 (2 4 0 0 ~ 2497MHz) / ch1 ~ ch14	
	推奨接続台数 (クライアント数)	推奨台数 10台以下	
	伝送方式	DS-SS 方式(スペクトラム直接 拡散方式)	
	伝送速度(1)	1 1 . 0 / 5 . 5 / 2 . 0 / 1.0Mbps	自動フォールバッ ク
	伝送距離	屋外: 50m (11Mbps) ~ 115m (1Mbps) 屋内: 25m (11Mbps) ~ 50m (1Mbps)	自動フォールバッ ク
	アンテナ	ダイバーシティアンテナ(内蔵)	
	セキュリティ	ESSID、WEP、MACアドレス フィルタリング	
	接続機能	アプリケーションによる手動接 続 / 切断	自動接続可
ヒューマンインター	-フェイス	状態表示 LED × 3	
		10BASE-T カスケード切替スイッチ ディップスイッチ	
利用可能端末		PC98-NX、PC-AT互換機	
利用可能 OS (ユーティリティお 動作確認 OS)	よびドライバ等の	Windows® Millennium Edition 日本語版 Windows® 2000 Professional 日本語版 Windows® 98 Second Edition 日本語版 Windows® 98 日本語版	
診断機能		自己診断機能	
電源		AC100V ± 10 % 50 / 60Hz	
消費電力		約 9W (最大)	
外形寸法		約(幅)70 ×(高)181 × (奥行)157mm	突起部を除く
質量		約 0.55kg	オプションを除く
動作環境		温度 0 ~ 4 0 湿度 1 0 ~ 9 0 %	結露しないこと

¹ 規格による速度を示すものであり、実効速度は異なります。

WARPSTAR ベースのディップスイッチ

底面のカバーを開けるとディップスイッチ(DIP SW)が見えます。ディップスイッチは以下の ~ の場合にのみ変更してください。それ以外のときは変更しないで工場出荷時の設定でお使いください。

自己診断するとき (◆P5-6) 購入したときの状態に戻すとき (◆P5-4) 無線 HUB モードを利用するとき (◆P4-26)

ディップスイッチ工場出荷時の設定

は、工場出荷時の状態です。

ディップスイッチの変更

1	2	3	4	5	6	7	8	内容
ON	OFF	通常						
ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	自己診断
ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	購入したときの状態に戻す
ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	無線 HUB モード

は、工場出荷時の状態です。



お知らせ

電源を入れたままでディップスイッチを変更したときは、電源をいったん切って再び入れ 直すと設定が有効になります。

【 WARPSTAR ベースの USB ポートインタフェース

コネクタ形状



ピン番号	略称
1	Vcc
2	- D
3	+ D
4	GND

、 WARPSTAR ベースの 10BASE-T ポートインタフェース

コネクタ形状



カスケード切替スイッチが「PC」のとき

ピン番号	略称	機能
1	RD +	受信データ +
2	RD -	受信データ -
3	TD +	送信データ +
4	NC	未使用
5	NC	未使用
6	TD -	送信データ -
7	NC	未使用
8	NC	未使用

カスケード切替スイッチが「HUB」のとき

ピン番号	略称	意味
1	TD +	送信データ +
2	TD -	送信データ -
3	RD +	受信データ +
4	NC	未使用
5	NC	未使用
6	RD -	受信データ -
7	NC	未使用
8	NC	未使用

WARPSTAR サテライト(WL11U)/(WL11C)仕様

仕様一覧

項目		WL11U諸元	WL11C諸元	備考
端末インタフェース		USB	PCカード TYPE	
無線 LAN インタフェース	規格	IEEE802.11b RCR STD-33、ARIB STD-T66		無線 LAN 標準 プロトコル 小電力データ通 信システム規格
	周波数帯域 / チャネル	2.4GHz帯(2400 ch1~ch14) ~ 2497MHz) /	
	伝送方式	DS-SS 方式 (スペク	トラム直接拡散方式)	
	伝送速度() (Mbps)	11.0/5.5/2.0/1.0)	自動フォール バック
	伝送距離		s)~ 115m(1Mbps) s)~ 50m(1Mbps)	環境により変 動
	アンテナ	ダイバーシティアン	テナ(内蔵)	
	セキュリティ	ESSID, WEP		
ヒューマンインタフェース		状態表示 LED × 2		
利用可能端末		PC98-NX、PC-AT互換機		
利用可能OS		Windows® 98 日本記 Windows® 98 Seco Windows® Millennio Windows® 2000 P	ond Edition 日本語版 um edition 日本語版	
電源		DC5V x 500mA	DC5V x 300mA	パソコンから 給電
消費電力		約 2.5W (最大)	約 1.5W (最大)	
外形寸法 (mm)(W×H×D)		約63×146×88	約54×9×119	
重量		約 0.18kg	約 0.06kg	
動作環境		温度 0 ~ 40 湿	度10~90%	結露しないこと

規格による速度を示すものであり、実効速度は異なります。

6-2 別売オプション

ワイヤレス LAN セットのオプションとして次の製品を別売しています。

無線カード AtermWL11C (PC-WL/11C)
WARPSTAR ベースのサテライトとして増設できます。
WB20R に装着することで WL20R と同等の無線機能をご利用になれます。

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合があります。

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合があります。

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合が あります。

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合があります。

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合が あります。

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合が あります。

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合が あります。

用語解説

用語解説

本書に出てくる通信・ネットワークに関する用語を中心に解説します。さらに詳しくは「WARPSTARユーティリティ集」の『用語解説 (HTML版)』を参照してください。

【アルファベット順】

ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Lineの略。 上り方向と下り方向の通信速度が非対称な高速データ通信で、 すでに一般家庭に普及している電話線を使ってインターネットへの高速(下り 1.5 ~ 9Mbps)で安価な常時接続環境を 提供する。
AtermStation (エータームステーション)	Aterm 関連の情報を提供する NEC のホームページ。 URL は http://aterm.cplaza.ne.jp/(平成 13 年 3 月現在)。
BIGLOBE (ビッグローブ)	NEC が運営しているインターネット接続とパソコン通信のサービスプロバイダ。
bps	bit per second の略。通信速度の基本単位。秒当たりに伝送 されるビット数。
CATV	Cable Televisionの略。ケーブルテレビ。 従来のテレビのようにアンテナで電波を受信するのではなく、 通信ケーブルに映像/音声をのせるテレビ放送。
DNS(Domain Name System)	IP アドレスではなく、ドメイン名による伝送経路選択をする機能です。
IPアドレス	インターネット接続などの TCP/IP を使ったネットワーク上で、コンピュータなどを識別するための番号。32bit の値をもち、8bit ずつ 10 進法で表した数値を、ピリオドで区切って表現する(例:192.168.0.10)。
LAN	Local Area Networkの略。1 つの建物内などに接続された、 複数のパソコンやプリンタなどで構成される小規模なコン ピュータネットワーク。
PPP	Point to Point Protocolの略。遠隔地にある 2 台のコン ピュータを接続するためのプロトコル。アナログ回線や INS ネット 6 4 を使ってインターネット接続するために使われる。
PPPoE	PPP over Ethernet の略。ADSL などの常時接続型サービスで使用されるユーザー認証技術です。Ethernet 上でダイヤルアップ接続(PPP 接続)と同じように利用者のユーザー名やパスワードのチェックを行います。

【あいうえお順】 【か行】

クライアント	LAN などを構成するコンピュータの中で、主にサーバからの
	資源やサービス (ファイル / データベース / メール / プリン
	タなど)を受けるコンピュータ。

【さ行】

サーバ	LAN などを構成するコンピュータの中で、主にクライアント
	に資源やサービス (ファイル / データベース / メール / プリ
	ンタなど)を提供するコンピュータ。インターネット上では
	Web サーバがホームページ情報を提供する。

【は行】

プロトコル	通信規約。システム(コンピュータやネットワーク)同士が
	正しく通信できるようにするための約束事。

【ら行】

ルータ	複数のネットリークを相互に接続し、	テータの転送先や経路 かんかん
	を選択する装置。	

索引

	
[記号・数字]	WEP2-17,2-45,4-10
10BASE-Tポート1-5,6-5	WEP / MAC アドレスセキュリティ機能4-10
10BASE-T ポート状態表示 LED1-5	WB20R1-4
~ が点灯しないとき2-26,2-54	~にWL11Cを取り付ける1-9
13 MM, 0 BV (CC 2 20,2 0)	WL11C1-7
[A ~ Z]	~ を取り付ける2-11,2-39
ACT ランプ1-7	~の取り扱いについて2-14,2-42
ADSL モデムに接続する2-54	WL11U1-7
AtermStation6-8	~ を接続する2-11,2-39
CATV17	WL20R1-4
CD-ROM16	VVLZ 01\1-4
	[ア行]
Data ランプ1-4	アース接続端子1-5
DHCP クライアント機能2-23	
DHCP サーバ機能	アクセスマネージャ
DNS4-7	19,2-13,2-20,2-41,2-48
プライマリ~ / セカンダリ~2-24,2-51	~ で接続状態を確認する2-27,2-55
DNS フォワーディング4-7	アドバンスド NAT4-2
IEEE802.11b 無線 LAN4-9	アンインストール
IP アドレス2-23	WARPSTAR
WAN 側~が	サテライトドライバの~2-15,2-43
正しく設定されていない場合2-26	WARPSTAR
IP ルータ機能4-8	ベースドライバの~2-22,2-50
LAN18	インストール
LAN カード機能	USB ドライバの~2-19,2-47
~を停止する2-16,2-44	らくらくアシスタントの~
MAC アドレスセキュリティ機能4-11	2-7,2-18,2-35,2-46
Microsoft ネットワーク共有サービス 4-15	インターネット
Microsoft ネットワーククライアント 4-15	~に接続する2-27,2-55
NEC PC クリーンスポット6-9	インターネット接続の設定2-23,2-51
PC カードコネクタ1-7	インタフェース6-5
PC カードスロット2-3,2-31	インフォメーションサービス6-8
Power ランプ1-4	お問い合わせ先6-8
PWR ランプ1-7	オプション品6-7
Ready ランプ1-4	
TCP/IP4-15	[カ行]
USBポート1-5,1-7,2-11,2-39,6-5	拡張カードスロット
WARPSTAR サテライト1-7	~にWL11Cを取り付ける1-10
~ を使用する2-3,2-4,2-31,2-32	拡張カードスロットカバー1-6
~ の増設17	確認する
~のドライバを	WARPSTAR ベースとの
アンインストールする2-15,2-43	通信状態を~2-17,2-45
WARPSTARベース1-4	アクセスマネージャで
~ を接続するための準備1-8	接続状態を~2-27,2-55
~ の USB ポートを使用する2-6,2-34	管理者用パスワード
~のUSBホートを使用する2-6,2-34 ~のドライバを	2-13,2-20,2-41,2-48
アンインストールする2-22,2-50	~ を忘れた場合2-13,2-20,2-41,2-40
アフィフストール9 る2-22,2-50 WARPSTAR	カスケード切替スイッチ1-5
WARPSTAR 道入ウィザード 2-10 2-18 2-38 2-46	カバー 1-6

起動	電源ランプ1-7
サテライトマネージャを~3-12	電源を入れる1-8
ベースマネージャを~3-7	電子マニュアル16
らくらくアシスタントを~2-9,2-37,3-3	導入ウィザード2-10,2-18,2-38,2-46
共有する	ドメイン名2-24
ファイルを~4-17	トラブルシューティング5-2
プリンタを~4-17	1 2 2 7 1 2 7 1 2 7 1 1 2 2 2
クライアント4-14	[ナ行]
	[/ 1]]
ゲートウェイアドレス2-24	ネットマスク2-23
購入時の状態に戻す5-4	ネットワークの参照2-12,2-40
[サ行]	г 八/= 1
サーバ4-14	[八行] バージョンアップ3-4
υ – /\	
サスペンド機能2-4,2-32	パソコン
サテライトマネージャ19	~ と接続するポート2-2,2-30
~ を起動する3-12	フィルタリング4-4
~ で設定する3-12	ブロードバンド17
~で通信状態を確認する2-17,2-45	ルータタイプの~
自己診断5-6	モデムを設置する1-2,4-19
修理先一覧6-11	ブロードバンドモデム2-25
修理について6-10	プロファイル3-12
初期化5-4	ベースマネージャ19
製品仕様6-2	~のインストール3-6
接続する	~ を起動する3-7
ADSL モデムに~2-53	~で初期化する5-4
インターネットに~2-27,2-55	~で設定する3-6
プロードバンドモデムに~2-27,2-33	
	別売オプション6-7
設定する	訪問サポート6-9
コンピュータ名 /	ホスト名2-24
ワークグループを~4-16	
インターネット接続を~2-23,2-51	[マ行]
サテライトマネージャで~3-12	無線 HUB セード18
ベースマネージャで~3-6	~ によるネットワーク拡張4-19
無線 HUB モードを~4-26	無線ネットワーク
設定値の初期化5-4	~ 内のセキュリティ機能4-37
セキュリティ機能4-32	
	[ヤ行]
[夕行]	ユーザ登録3-4,6-8
通信情報の表示3-4	ユーティリティ19
通信表示ランプ1-7	用語解説用語-1
停止	/ 77 月日 184 日 1
·• —	r = 年 1
LANカード機能を~2-16,2-44	[ラ行]
ディップスイッチ1-6,6-4	ロギング機能4-12
~ で初期化する5-5	らくらくアシスタント19
無線 HUB モードの~4-26	~のインストール 2-7,2-18,2-35,2-46
データ通信詳細ガイド5,16	~ の使いかた3-2
電源コード1-5	~ を起動する2-9,2-37,3-3

電源スイッチ......1-6

MEMO

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

輸出する際の注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり外国の規格などには準拠しておりません。本製品を日本国外で使用された場合、当社はいっさい責任を負いません。また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っておりません。

ご注意

- (1)本書の内容の一部または全部を無断転載・無断複写することは禁止されています。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り・ 記載もれなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4)本装置の故障・誤動作・天災・不具合あるいは停電等の外部要因によって通信などの 機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損失につきましては、当社はいっさいそ の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- (5) Aterm は、災害時においてライフラインと直結した通信手段の確保を意図した設計がされていますが、せっかくの機能も不適切な扱いや不測の事態(例えば落雷や漏電など)により故障してしまっては能力を発揮できません。取扱説明書をよくお読みになり、記載されている注意事項を必ずお守りください。